SR25 シリーズ ディジタル調節計

取扱説明書



株式合社 シマデン

M:

このたびは、シマデン製品の高精度型『SR25』をご採用いただき誠にありがとうございます。 お届けの製品がご希望仕様(注文コード)の物かを本器ラベルコードによりご確認ください。

本製品は厳重な品質管理により製作されたものでございます。流通過程等での衝撃・環境などによる回路損傷・異常などがないかお確かめください。

ご使用に当たっては本書の説明に従って取付、配線、キー操作等を行ってください。

本器を安全にご使用いただくため下記 ▲ 警告、▲ 注意、(注)の項目をお読みの上ご 使用くださるようお願い致します。

お願い: 本取扱説明書は、最終ユーザー様へお届けくださるようご配慮ください。別途ご必要な場合は弊社担当へお申しつけください。(有償)

- ▲ 警告 感電による人命や重大な障害にかかわる事故の発生を未然に防止するため、つぎの事項を 守ってください。
 - 1. 本器は制御盤等に納め端子部が人体に触れないようにして使用のこと。
 - 2. 本器への電源供給は配線を終了させ、必ず接地端子を接地した後にすること。接地しないで接地端子、センサー端子、接地型金属保護管に触れると電気ショックを受ける場合があり危険です。
 - 3. 電源が供給されたままで内器を引き出し、ケース内部に手及び導電体を入れないこと。 触れると感電により人命や重大な傷害にかかわる事故が発生するおそれがあります。
- ▲ 注意 守っていただかないと故障の発生や部品過熱による焼損が発生するおそれがあります。
 - 1. 配線時は端子接続部の締め付けを確実に行ってください。 不確実な接続は誤動作や動作不良を起こす原因となります。
 - 2. 電源電圧、周波数は定格内でご使用ください。
 - 3. リレー接点電流は定格内で使用し、余裕をもってご使用ください。
 - 4. 本器を安全に、正しく使用し、信頼性を維持させるために、取付、配線、設置場所の環境、操作方法等については本書に記載されている事項を守ってご使用ください。
 - 5. 本器を含めたシステムとしての安全対策を講じ、温度超過事故などの発生を予め防止して ください。
- (注) お客様による本器の改造及び変則使用、本書の警告、注意を守らないで発生した事故・傷害 について当社は責任及び補償を負えません。

目 次

1. 形	・パスコード (工場出荷時値表) ************************************	1
	』定範囲表	
3. 前	前面概要(名称と機能)	3
4. 影	设置場所 & 取付、配線····································	4
5. 端	#子配列 ······	5
	マルチ SV No. の選択 ······	
	2 外部制御入力の選択	
	一操作概略	•
	LCD 表示画面の変更方法	7
7- 9	2 各種データの変更、登録方法 ····································	8
ΩΙ	. CD 画面構成概略図	9
	CD 画面表示パラメータ図 ····································	
	- SD 画面 R. M.	
	5年以る採15子順映画 軍転準備の為の設定	. 1
	里転年偏の為の設定 [単位、RTD TYPE、レンジの設定12,]	12
10- 1	単位、KID IIPE、レンシの設定	L)
10- 2	2 モートの設定	14
_		14
	運転を実行する為の基本設定 1 SV の設定	
	i SV の設定	
	o PIDの設定 ····································	
)P(比例帝)の設定、ON-OFF 助作への移行、R(マニアルリセット) の設定	
2	() I (積分時間) の設定、P. PI 動作への移行、R (マニアルリモット) の設定	17 10
	5) D (微分時间) の設定、P. PI 助作への多门	
10- 0	5 イベント (EV. DO) の設定	10
) イベントの種類	
	; イベンドの個類 10,2 ;) 動作モード (MD) の設定 ···································	
) 動作点の設定 ····································	
	i) 動作すきま(H) ····································	
	;) 待機動作 (SB) ····································	
	7) 遅延時間 (T)	
	運転の実行	
10- 7		23
	●オートチューニングの実行条件	23
11. 割	B定值勾配制御手順 ····································	24
11- 1	1 勾配単位時間の設定	25
11- 2	2 勾配タイプの設定	25
11- 3	3 勾配値の設定25.2	26
	●勾配制御実行条件	26
11-	4 勾配制御の実行	27
11- 8	5 勾配制御の設定(一時停止、再開)	27
12. 🗲	とパラメータの設定、登録手順	28
13. L	レベル に関するパラメータ	
13- 1	1 初期画面、偏差、PV、SV 表示画面	29
13- 2	2 マニュアル動作への移行	30
13- 3	- 3 出力リミットの設定	31

	ベル に関するパラメータ
14- 1	操作の設定 (SV No. の選択及び LOC/通信の選択)32
14- 2	制御実行の設定 (DI の割付時/出力待機時のスタンバイ設定)33
14- 3	イニシャル出力の設定(電源投入時又はスタンバイ解除時の初期出力値の設定)34
14- 4	オーバーレンジ出力の設定34
14- 5	バイアスの設定 (PV. REM 値の誤差補正の設定) ······35
14- 6	ディジタル フィルタの設定35
14- 7	PV 有効レンジの設定 ······36
14-8	REM (リモート) 有効レンジの設定36
14- 9	DI 割付けの設定 (外部スイッチ入力)37
14-10	小数点の設定38
14-11	SV リミット、PV スケーリング38
14-12	REM (リモート) スケーリング39
14-13	出力特性 正動作/逆動作の設定40
14-14	リモート SV トラッキング(リモート/ローカル SV 切り換え)41,42
14-15	冷接点温度補償の設定42
14-16	表示復帰時間の設定42
14-17	伝送出力割付けの設定43
14-18	伝送出力 スケーリング
14-19	通信パラメータ (アドレス, 速度, データフォーマットの設定)44
	ヾルⅢに関するパラメータ
15- 1	キーロックの設定45
	イニシャライズの設定(登録されている設定値を初期値に戻す場合の設定)45.46
15- 3	入出力モニタ
15- 4	伝送 出力モニタ ····································
	通信、リモート SV モニタ46
	出力形調節仕様(オプション)47
	モードの設定47
	比例帯係数 (K 2) の設定47,48
	デッドバンドの設定49
	能、用語説明 ········ 50.51
	本端 子部接続部品
	第 ······· 53~55
	定用パラメータ シート56~58
21. I	ラー表示59

1. 形式コード

項 目 No. I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
コード選択例 SR25-	i	1-	N -	1	06	00	0	0	0
コード選択表									

→ 1 AΞ	1120									
項目	コード				仕		ŧi.	i e		
1.シリーズ	SR25-	MPU搭載	多機能調	節計 9	5×96 オ	ートチューニング	/機能付 PII	D調節		
		1 熱電	対 入	力抵抗:	500kΩ以.	上 外部抵抗許容	範囲:100	Ω マルチ入力マルチレンジ		
		2 潮温抵抗	九体 規	定電流:	ImA 導	象抵抗許容範囲:	一線当たり	5Q マルチレンジ		
2.入 カ		3 0~10,	0~50,-	-10~10,	0-20,0-	50,0-100mV D	C リニア	入力抵抗:500kQ以上マルチ入力		
		4 電流	4-20m	A, 0~2	OmA DC	リニア 受信抵	抗:250♀			
		6 電圧	1,1-0	~5,-1	-1,0~2,0	-5,0~10V DC	リニア	人力抵抗:500kQ以上 マルチ入力		
3.調節出力		Y- 接;	点 比例	周期1-2	00秒 接点	容量:240V AC 2	2.5A:抵抗	負荷 IA:誘導負荷		
(絶縁出力)		1- 電流	元 4~2 0	OmA DO	負荷抵抗	抗:600Ω以下(f	出荷時RA)			
(和日本)		P- SS	R駆動電	圧 比例	周期:1~	200秒 出力定格	: 15V DC	20mA 以下		
		∨- 電/	E 0-10	V DC	最大負荷 軍	流:2mA以下(出	荷時 RA)			
4.調節出力 2		N -	なし(-	-出力のは	合選択)					
4.調節電力 2 (絶縁出力)		Y-	接点 出	上例周期	-200秒 排	姜点容量:240√	AC 2.5A : \$	E抗負荷 IA:誘導負荷		
ヒートクール制	i sen	1-	電流 4	~20 mA	DC 負荷担	k抗:600Ω以下()	出荷時 DA)			
ヒートソール前	ų u ≅r	P -	SSR駆	動電圧」	上例周期	~200秒 出力定	格: 15V D	C 20mA以下		
<u> </u>		V	電圧 0	~10 V C	C 負荷電	流:2mA以下(出	荷時 DA)			
5.イベント接点	ш+		0 な	L(DO 1	~DO 2 オ	ープンコレクタ	出力 2 点 構	(準付)		
(オプション)		ſ	接点出力(SPST)EVI~EV3 3点 接点容量:240V AC 2.5A:抵抗負荷							
(4/23/)			標	準オーフ	ンコレク:	夕出力/2点 合計	5点			
		標準	06	0~10\	DC	入力抵抗:500	(Q以上			
6 リエート設定	6.リモート設定入力 (オフション)				04 4~20mA DC 受信抵抗:250Ω 非絶縁入力					
6.7七一下設定	<i>NI</i> (4)2	37)	05	1-5V	DC	入力抵抗:500 k	(Q以上			
			14	4-201	A DC	受信抵抗:2500	Ω			
			15	1~5V	DC	入力抵抗:500	PON F	 		
			16	0~10	V DC	人//1947/1.300	KA IVI			
				00 な	L					
7. 伝送出力(オ	ブション			13 -	出力 電圧	0~10mV DC 出	力抵抗:	0 Q		
(絶縁出力)	//3//		[14 -	出力 電流	4-20mA DC 負	荷抵抗:5	000以下		
(和森山川)				16 -	出力 電圧	0~10V DC 最	大負荷電流	荒:2mA以下		
				23 =	出力 電圧	0~10mV DC #	力抵抗:	0 Ω		
			ĺ	24 =	出力 電流	4-20mA DC 負	荷抵抗:5	000以下		
				26 =	出力 電圧	0-10V DC 氪	大負荷電流	龍:2mA以下		
8.通信機能		-		0	なし					
(オブション)				6	RS-422	A				
(4//3/)				7	RS-232	С				
9.外部入出力用	ブラグコード				0 なし	(24ピンプラグの	のみ添付)			
(オブション)]]-	- F Im付 24ピン	プラグ(圧)	詹端子付)		
10.特記事項					0	なし				
10. 村記争項					9	あり				
					1 14 . I L			+=出力サ 周二信息になります		

注) 伝送出力で二出力の場合、出力信号は二出力共、同一信号になります。

SR 25 は、マルチ入力、マルチレンジとなっておりますが特に指定の無い場合工場出荷時は下記の様に設定されております。

	入	カ	規格/定格	測定範囲
1	熱 1	12 対	JIS K	0~800.0°C
2	測温力	医抗体	₩ JPt 100	0~200.0 °C
3	電力	£	※ 0∼10 mV	0~100.0%
4	2 7	术	4∼20 mA	0~100.0%
6		Ē	₩ 0~10 V	0~100.0%

※印の規格/定格はイニシャライズの項目に於いて設定内容を初期化した場合、 工場出荷時値と初期値が異なりますのでご注意下さい。

2. 測定範囲表

入力コード	1	熱電対入力(マルチ	入力マルチレンジ)
7 + 47		測 定	範 囲
入力種類		*c	°F
* B		0~1800	0~3300
R		0~1700	0~3100
S		0~1700	0~3100
		-100.0~ 400.0	− 150∼ 750
К		0~ 800.0	0~1500
		0~1200	0~2200
E		0~ 700.0	0~1300
J		0~ 600.0	0~1100
Т		−199.9~ 200.0	−300∼ 400
N		0~1300	0~2300
PL II		0~1300	0~2300
PR 40-20		0~1800	0~3300
WRe 5-26		0~2300	0~4200
* 2 U		-199.9~ 200.0	−300~ 400
* 2 L		0~ 600.0	0~1100

入力コード	2	測温排	測温抵抗体入力 (マルチレンジ)				
3 中羅羅		測	定	範	囲		
入力種類		°C			°F		
		-199.9~60	0.0		-300 ~1100		
		-100.0~10	0.0		-150.0~ 200.0		
		-100.0~30	0.0		-150.0~ 600.0		
Pt 100		- 40.0∼ 6	0.0		- 40.0~ 140.0		
JPt 100		*3 0.00~ 5	0.00	* 3 0 ~ 120.0			
		0~10	0.0		0 ~ 200.0		
		0~20	0.0		0 ~ 400.0		
		0~50	0.0		0 ~1000		

		_	マ		ル		チ		入		カ	
入力コード	T	3		電力	王 (mV)	4		電流	(mA)		6	電圧 (V)
			_	10~	10 mV							-1~ IV
				0~	10 mV							0~ I V
				0~	20 mV							0~ 2 V
				0~	50 mV			0~20 r	nA			0∼ 5 V
				10~	50 mV			4~20 r	пA			1∼ 5 V
				0~	100 mV							0~10 V
	測	定	範	囲					プログ	ラマフ	イルレ	ンジ
設	定	可	能	範	囲			_	1999~99	99 カ	ウント	内

* 1 熱電対入力のB : 400°C 及び 750°F 以下は精度保証外とします。

* 2 熱電対入力の U, L: DIN 43710

* 3 測温抵抗体入力 : 精度保証外とします。(±0.1℃)

3. 前面概要(名称と機能)

I) LED表示部

1. P V 表示

測定値を表示し、オーバーレング ジ時にはメッセージを表示します。

2. S V No.表示

マルチSVより選択されたSVのNaを表示します。又リモート 設定モード、及び勾配制御時に は特定のメッセージを表示します。

3. S V 表示

S VNaより指定された S V値を表示します。

- 2) L C D (液晶) 表示部
- 1. 出力表示

調節出力値をバーグラフで表示 します。表示範囲は0~100%で 50バー表示 (2%/1バー)

2. 偏差表示

PVとSVの差(偏差)をバー グラフで表示します。表示範囲 は、±5%FSで50バー表示 (0.2%/1バー)

3. 文字表示

各種バラメータの設定で表示画面が、前面キー操作により選択表示されます。 (16文字×2行)

- 3) モニタランプ表示
- I. A T

オートチューニング実行中点灯します。

2. MAN 調節出力を手動操作にした時 点灯します。

- 5) 前面キー操作部
- J. SV (SV No.選択キー)ローカルSV (1~10)及びリモート設定の選択及び表示に使用します。
- DISP (ディスプレイ・キー)
 LCD表示部のレベル(レベル I ~ III)変更選択、表示グループの変更選択に「マート・ □ キー・ □ キー・ □ キーを併用して使用します。
- 3. (パラメータ・キー)

グループ内での画面変更、画面確定、及び DISP キーと併用して、レベル(IーIII) 間の変更に使用します。

- 4. FUNC (ファンクション・キー) 各パラメータの設定変更を行う時に、 >(プロンプト) をパラメータ間に 移動させる時に使用します。
- 5. △ (アップ・キー) ▽ (ダウン・キー) 変更しようとするパラメータ値をアップ カウント、ダウンカウントする時使用します。又 DISP キーを併用しレベル内の表示グループを変更する時、使用します。
- 6. QCK (クイック・キー)

バラメータ値の設定変更時、桁の繰り上げ 桁の繰り下げに使用します。 又、「SV」キー、[ENT] キーと併用して勾 配制御を行なわない時に使用します。

7. ENT (エンター・キー) パラメータの数値、データの登録及び画 面の確定時に使用します。

- `4)モニタランプ表示
 - RUN 勾配制御実行中に点灯します。 勾配制御が一時停止時は点減します。
- 2. ESV

SVNa選択方法(SV・SEL) でEXTを選択している時、点 灯します。

3. REM

SVNo選択でリモート設定(正)を 選択し、外部アナログ設定信号 により、SV値を設定している 時に点灯します。

- COM バラメータ等の設定が通信(COM) により行われている時に点灯します。
- SET 前面キー操作により、パラメー 夕値の変更時に点灯し、ENTIキ

一を押しますと消灯します。

- 6. CAL 校正モード時点灯します。 (メーカ調整時のみ)
- EVI 背面端子「EVI」がONの時 点灯します。
- EV2 背面端子「EV2」がONの時 点灯します。
- EV3 背面端子「EV3」がONの時 点灯します。
- 10.DO | DIOコネクター端子「DO1」 ONの時点灯します。
- II. D O 2D 1 O コネクター端子「D O 2」がO N の時点灯します。
- 12. E R R

人力信号及びリモート設定信号 が測定範囲を超えた時、その他 誤動作時に点灯します。

13. °C °F

単位°C、°Fを選択した時に点灯します。

4. 設置場所 & 取付、配線


o 設置場所の条件

設置場所は環境の良い所を選定し、下記の様な場所での使用は避けてください。

- 1) 引火性ガス、腐触性ガス、油煙、絶縁を悪くするチリ等が発生、又は充満する場所
- 2) 周囲温度が-10°C以下、あるいは50°Cを超える様な場所
- 3) 強い振動や衝撃を受ける場所
- 4) 強電回路の近くや、誘導障害を受けやすい様な場所
- 5) 水滴や直射日光の当たる場所
- 6) 周囲湿度が90%RHを超える、あるいは結露する場所


0 取付

パネルカット図に従って取付穴加工をし、本体をパネル前面より強く押し込んでください。 (適用パネル厚: 1~3.5 mm)




○ 配線

- 1) 配線に当たって………●入力回路は電気的なノイズの影響を受けやすく、これを防ぐ為に入力回路配線の際には、シールド・ケーブルをご使用ください。(1点アース)
 - ●熱電対入力の場合は指定の補償導線を使用してください。
 - ●測温抵抗体入力の場合は、リード線は抵抗が低く三線同一抵抗値の ものを使用してください。
- 2) 信号線と電力線の扱い…●入出力信号線は、電力回路等の電源線とは離して配線し、同一電線管 や、ダクト内を通さない様にしてください。
- 3) 端子への接続··········・●配線は配線図及び計器貼付けの端子説明図に従って行ない、配線終 了後は必ずご確認ください。
- 4) 圧着端子…………●圧着端子は M 3.5 ネジに適合のものを使用してください。



5. 端子配列



6. 外部スイッチ入出力 (EXTERNAL I/O)

外部からの無電圧接点信号により、マルチ SV No.の選択、DI 割付けでの外部制御を行なうことが できます。

6-1 マルチ SV No. の選択

外部入出力用、24 ピンプラグ (本体添付品) を使用し、ピン番号 No. 12 (COM), No. 7 (SEL 1), No. 6 (SEL 2), No. 5 (SEL 4), No. 4 (SEL 8), に BIN コード (バイナリーコード) のディジタ ルスイッチ、又はディジタルロータリスイッチ等を接続しますと計器から離れた所より SV No. を 選択することができます。

下記の BIN コードに従って背面の外部接点入出力 24 ピンプラグ端子に接点信号を加えることによ り SV No. を選択することができます。

(例) 実行 SV No.5 を選択する場合

ピン番号 No. 12-No. 7-No. 5 に接点信号(短絡)を加えます

	S	V No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ピン番号												
No. 12	СОМ		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
No. 7	SEL	1	•		•		•		•		•	
No. 6	SEL	2		•	•			•	•			•
No. 5	SEL	4				•	•	•	•			
No. 4	SEL	8								•	•	•

注) 上記の SV Na. 以外を選んだ場合は SV Na.I が選択されます。

.....

●印間接点信号(短絡)


◎ 24 ピンプラグ及び SVNo. 切換器については 52 ページの本体端子部接続部品を参照ください。

6-2 外部制御入力の選択

ピン番号 No. 12 (COM), No. 11 (DI 1), No. 10 (DI 2), No. 9 (DI 3), No. 8 (DI 4) の 4 回路 に次の7種類の中から実行したい動作を選択し、割当てることができます。設定手順については37 ページの DI 割付けの設定を参照ください。

1.	NOP	非動作	
2.	REM/LOC	の切り換え	(ON 時 REM)
3.	MAN/AUTO	の切り換え	(ON 時 MAN)
. 4.	AT-EXECUTE	実行一中止の切り換え	(ON エッジで有効)
5.	DA/RA	の切り換え	(ON 時 DA)
6.	STBY/EXEC	調節出力のスタンパイ	(ON 時 STBY)
7.	STOP/RUN	勾配制御の停止/再開	(ON 時 STOP)

本体端子部 EXTERNAL I/O コネクター 接続図 レセプタクル ピンNo. プラグ ピンNo.




7. キー操作概略

7-1 LCD 表示画面の変更方法


- 1) 電源投入より5秒位でレベル I モニタグループ内先頭画面の出力表示画面(初期画面)が表示されます。 モニタグループ内での画面変更は キーを押す事により順次変わって行きます。
- - 注) $\boxed{\text{DISP}}$ キーを押しますと LCD 画面左下側に (\rightarrow) 印が表示されます。この (\rightarrow) 印はグループ先頭画面が末確定の時表示され $\boxed{\text{ENT}}$ キー (又は $\boxed{}$ キー) を押し画面が確定されると消えます。
- 3) 続けてグループ移動を行なう場合→印が表示されていれば、△ キーのみで次々にグループ移動が行なえます。但し、画面の確定 を行った時(→印表示が消えている時)は、改めてDISP キーを 押し次に △ キーを押して移動します。 (▽ キーでは逆方向へ移動します。) グループの選定が出来ましたらENT キー(又は ○ キー)でグ
 - 注) 各種データの設定、変更は画面を確定してから行ないます。

ループの先頭画面を確定します。

- 4) 次にレベル I からレベル II への移動を行ないます。先ず、 DISP キーを押して次に フキーを押しますとレベル II A コントロールグループの先頭画面オートチューニング画面が表示されます。(レベル I 内の何処の画面からでも DISP , フキーで移動ができます。)
- 5) レベルIIからレベルIIIへの移動も上記と同じで、DISP キーを押して次に キーを押しますと、レベルIIIのキーロックグループキーロック画面が表示されます。
- 6) レベルIIIからレベルIへの移動も上記と同様に行ないます。全て の画面からレベルIの初期画面へ移動するには DISP キーを 2 回、又は 3 回押すことにより移動が行なえます。
- 7) 各レベル内でのグループ移動、グループ内での画面変更、及び画 面の確定はレベル I の場合と同じです。



EV1:DEV MD:DH 400.0 °C 画面確定→印が消える



レベルIII-A KEYLOCK MON:OFF SVn:OFF

■ DISP .

(又は<u>DISP</u>を2, 3回押す) レベル L - A DUT L_____ D. 0%

8) グループ間移動: DISP キーを押し、 △ キーを押します。 (▽ キーで逆方向) →印表示 画面確定 : ENT キーを押します。 (又は ○ キーを押します。) グループ内移動: ○ キーを押します。

レベル間移動 :DISP キーを押し、 キーを押します。

全ての画面より初期画面へ: DISP キーを2回、又は3回押します。

7-2 各種データの変更、登録方法

1) グループ変更

レベル内のグループ変更は DISP キーを押し (画面左下側に→印が表示されます。グループ未確定)。次に △ キー又は ▽ キーで変更したいグループ先頭を呼び出し ENT キー (又は ▽ キー) を押して画面を確定します。(→印が消える。)

- ●レベル間及びグループ内移動で画面を呼び出す為に → キーの 操作により表示した場合は ENT キー(又は → キー)を押す必 要はありません。
- 2) 数値の変更、登録を行なう場合

- ●数値データの桁上がり、桁下がりは △キー, ▽キーで自動的 行いますが QCK キーによりカーソルの桁位置を移動する事も できます。
- 3) 変更中は、モニタランプの SET が点灯し、ENT キーで登録する と消灯します。同一画面上に複数の設定項目がある場合は、全て の数値、項目等を変更した後にENT キーで一括登録をする事が できます。
 - ●変更中は数値の前が(=)ですが登録されますと(:)に変ります
 - ●モニタランプ SET 点灯状態で ENT キーを押さずに画面を変更 した場合は、数値、項目の変更はされません。
- 4) 条件、項目等の設定、変更を行なう場合
 - ●カーソル (__) で表示されている場合は、
 「FUNC」キーでカーソルの移動を行ない、「△」キー、「▽」キーで
 条件、項目等を順次表示させ、希望の条件、項目等を表示した所で「ENT」キーにより登録します。
 - ●プロンプト (>) で表示されている場合は、 FUNC キーで希望の条件、項目の所へプロンプトを移動させて ENT キーにより登録、実行します。

SV_2 50.0 C 50.0

■ DISP

SV_2 50.0 C → 50.0

₽ △, △

EV1:DEV MD:DH → 400.0°C

+

ENT ZE C

400.0°C

PID_1 P: 3.0% 1: 1208 D: 08

↓ QCK, △, ▽

PID_1 P= 20.0% I: 1205 D: 0S


■ ENT

PID_1 P: 20.0% I: 1208 D: 08


KEYLOCK


MON: OFF SVn: OFF

AUTO TUNING >STOP EXEC



9. LCD画面表示パラメータ図 SV設定 PID設定 EV, DO設定 レベルI OUT L. PID 1 P: 3.0% EV1:DEV MD:DH RMP U OFF 'C M R_OLT 100% 0% SV 1 0.0°C I: 120s D: 0s RMP D OFF 'C M 1_OLT 100% 0% 400.0 % 0.0 DEV EV: : H: 0.2% SB:OFF T: 0s A-2 D-1 PV. PID_R P: 3.0% DOI:AT MD: SV.R 0.0°C SV I: 120s D: 0s レベルⅡ DI割付け OUT CYCLE (Sec) MODE: 2 OUT: SNGL P. BIAS 0.00°C RAMP UNIT TRANSMISSION DI_ASSIGN SCALING >STOP EXEC R_BIAS 0.00°C DII: NOP 01: 30 02:--D.P: XXX.X °C Sec > C Min SV: MULT RMP: U D 1:PV 2:SV B-1 C-1 F-1 G-1 H-1 SV SEL & OPE. RAMP RATE T1H: 100.0 % PRE OUT PV FILT 0 s CONT_ACTION SS:KEY OP:LOC 01: 50% 02:----0 RS.FILT 0 s (E-1) B-2 C-2 PV ERR OUT PV 0.K RNG SVH: RAMPING 200.0 °C L:-10% H: 110% SVL T2L: 0.0 % STOP C-3 E-2 G-3 H-2 CONTROL RSV 0.K RNG RSH: 200.0 °C C.J. COMPEN ST-BY EXEC L:-10% H: 110% RSL INTER EXTER MN: 0 BPS:1200 (1-4 RET_TIME COMMUNICATION レベルIII 入出力モニタ DATA:7 PARI:E OFF 60 s 入力選択 KEYLOCK INITIALIZE 01:mA 4→20 O 2 2 - 1間。(物的 ··· DISP △ (▽ (は戻る) MON:OFF SVn:OFF EXECO T F % BNK 02 : mA 4→20 ○ 2次 - 1 | 內、中侧的 … □ C-1 D-1 O t · < t 間。於順 · · · DISP. 〇 RTD TYPE TX1:mA 4 ±20 -Pt100 JPt100 TX2:mA 4 •20 ○設定数值。由1選択 … QCK ○数値、ハラマータの設定 ... △ ▽ COM:NO PROVIDED IN37: Pt100 C 〇一画面で複数ハラベータ時の選択 ··· FUNC RSV:N mA 4→20 0.0 200.0 ENT O出力画面表示時、SV No.を選択 … SV ○初期画面(出力画面)、復帰… DISP DISP





10. 基本的な操作手順概略

基本的手順は下図のパラメータ略図の No. ①~⑦となっておりますが、選択する項目で初期値、出荷時値が使用目的を満足とする数値、及び項目の場合はその状態で使用出来ますので次の No. に移行し順次設定を行なってください。

◎ 運転準備の為の設定······手順 No. ① 単位、RTD TYPE、レンジの設定

② モード設定


③ 出力サイクルの設定

⑤ PIDの設定

⑥ イベント (EV.DO) の設定

上記のように①~⑦に分けて画面選択、内容説明をしております。基本的な手順以外の項目を設定する場合は9ページの LCD 画面概略図 (パラメータ図) 及び各レベルの説明を参考の上、数値、項目の設定操作を行なってください。

(パラメータ略図)



基本的な操作手順

◎ 運転準備の為の設定

10- 1 単位、RTD TYPE、レンジの設定 (レベルIII-C)

◇手順 No.①

 単位(UNIT)の設定 初期画面よりDISP, DISP, DISP, サー操作でキーロック画面を呼び出します。

DISP, \triangle , \triangle キーで単位 (UNIT) 画面にします。 ENT キー (又は \bigcirc キー) で画面を確定し、 FUNC キーで単位を 設定、 ENT キーで登録します。

 TC, RTD 入力の場合
 単位°C,°Fの設定ができます。(前面の LED 単位ランプが点灯 します。)


●リニア入力の場合 °C,°F,%,BNKの設定ができます。 (%、BNKを設定した場合、LEDランプは表示されません。 但し、LCD画面では%表示されます。)

2) RTD TYPE (Pt 100/JPt 100) の選択 (レベルIII-C-1)

RTD 入力の場合のみ設定、 TC、リニア入力の場合は画面の表示はありません。

単位画面より キーで画面を移動します。 FUNC キーで Pt 100 か JPt 100 を選択、 ENT キーで登録します。

- * 出荷時は JPt 100 にセットされていますが初期値は Pt 100/ IEC になっております。イニシャライズ設定で、登録されている設定値を初期値に戻した場合、ご注意下さい。
- ※ 工場出荷時値の確認は1ページを参照ください。





3) レンジの設定 (レベルIII-C-2)

RTD 入力の場合は、RTD TYPE 画面より TC, リニア入力の場合は、単位画面より キーで画面を移動します。

RTD, TC 入力は測定範囲を、リニア入力は入力種類を \triangle , ∇ キーにより選択し、ENT キーで登録します。

熱電対入力 (℃の場合) 他は2ページ測定範囲を参照下さい。

0~1800	IN09: N/	0~1300
0~1700	IN10:PL 11/	0~1300
0~1700	IN11:PR40-20/	0~1800
-100.0~ 400.0	IN12: WRe5-26/	0~2300
0∼ 800.0	IN13:U/ -19	9.9~ 200.0
0~1200	IN14:L/	0~ 600.0
0~ 700.0		
0~ 600.0		
-199.9~ 200.0		
	0~1700 0~1700 −100.0~ 400.0 0~ 800.0 0~1200 0~ 700.0 0~ 600.0	0~1700 IN10:PL II / 0~1700 IN11:PR40-20 / -100.0~ 400.0 IN12:WRe5-26 / 0~ 800.0 IN13:U / -19 0~1200 IN14:L / 0~ 700.0 0~ 600.0

測温抵抗体入力 (℃の場合) 他は2ページの測定範囲を参照下さい。

IN31:-199.9~600.0	IN35: 0.00~ 50.00
IN32: -100.0~100.0	IN36: 0.0 ~100.0
IN33: -100.0~300.0	IN37: 0.0 ~200.0
IN34: - 40.0~60.0	IN38: 0.0 ~500.0

電圧,電流入力(入力種類)

	3, 電圧 mV	4, 電流 mA	6, 電圧 V
IN22	-10∼ 10mV	*******	-I~ IV
IN23	0~ 10mV	*****	0~ IV
IN24	0∼ 20mV	*****	0∼ 2V
IN25	0~⁻50mV	0~20mA	0∼ 5V
IN26	10∼ 50mV	4~20mA	ı∼ 5V
IN27	0~100mV		0~10V
	IN23 IN24 IN25 IN26	$1N22$ $-10\sim 10 \text{mV}$ $1N23$ $0\sim 10 \text{mV}$ $1N24$ $0\sim 20 \text{mV}$ $1N25$ $0\sim 50 \text{mV}$ $1N26$ $10\sim 50 \text{mV}$	IN22 -10~ 10mV

- 注) ●TC (熱電対)、RTD (抵抗体) 入力で単位、レンジを変更した場合は、イニシャライズ EXECI を実行した場合と同様に各データが初期化されます。
 - ●mV, mA, V 入力で、入力種類を変更した場合は、イニシャライズ EXECIを実行した場合と同様に各データが初期化されます。(※ IN26 初期値) (mV, V の場合初期値と工場出荷時値は異なりますのでご注意下さい。)
 - ●イニシャライズの設定については45,46ページを参照ください。)

レベルIII-C-1
RTD TYPE
>Pt100 JPt100

| ②
レベルIII-C-2
IN 37: Pt100 'C
0.0 - 200.0
初期値 Pt100 0~200.0 C

レベルIII-C

UNIT >'C 'F % BNK

レベルIII-C-2
INO4:TC_K 'C
0.0 -> 800.0
初期値 TC-K 0~800.0

◇手順 No.(2)

モードは調節出力、SV の種類により 4 種類に分かれています。 モードの変更を必要としない場合は次の設定項目 No. に移行し、順 次設定を行なってください。

モードの設定

初期画面より、DISP。 キー操作でレベル II-A コントロール グループのオートチューニング画面を呼び出します。

レベル I-A 初期画面
OUT L
0.0%
■ DISP, 📦
レベル II - A
AUTO TUNING:
→>STOP EXEC
₽ DISP. ▽
オプション付は「▽」を
2回押します レベルII-G
MODE:2 OUT:SNGL
SV:MULT RMP:U D
初期値 1出力モード2 2出力モード3

1 出力	SV: SNGL ··· SV 1, SVR	MODE 0	勾配制御動作	不可
(SINGL)	SV: MULTSV 1~10, SVR	MODE 2	勾配制御動作	可
2 出力	SV: SNGL ··· SV 1, SVR	MODE 1	勾配制御動作	不可
(DUAL)	SV: MULTSV 1~10. SVR	MODE 3	勾配制御動作	可


- 1 出力 (初期値モード 2) の場合は、モード 0, 2 を選択設定できます。
- 2 出力 (初期値モード 3) の場合はモード 0, 1, 2, 3 を選択設 定できます。

出力サイクルの設定

初期画面より DISP 、 キー操作でレベル II - A コントロールグループオートチューニング画面を呼び出します。 DISP 、 \triangle キーでサイクル画面にします。 ENT キー(又は \bigcirc キー) で画面を確定し、 FUNC キーで 1 出力又は、 2 出力を選択、 \triangle 、 \bigcirc キーで数値を設定し、 ENT キーで登録します。

サイクルタイム (1~200 sec)

- サイクルタイムは、接点出力の場合、20~30 sec、SSR 駆動電圧出力の場合、2~4 sec が一般的な値です。
- 1出力の場合、2出力用は02:---表示になり設定はできません。 電流、電圧出力の場合は1,2出力共01:--- 02:---になり設 定できません。



◎ 運転を実行する為の基本設定

使用目的に合わせて SV 値、PID 値の設定を行ないます。SV 値は最大 11 種類(リモート SV __R を含め)、PID も SV No. に対応して11 種類の設定ができます。

10-4 SVの設定 (レベルI-B)

◇手順 No. ④

SV の設定

初期画面より DISP , \triangle キー操作で SV 設定画面にします。 ENT キー (又は \bigcirc キー) で画面を確定し、 \bigcirc キー又は \bigcirc SV キー (\bigcirc SV キーを押し続けると順次 SV No. が変わります。) で SV No. を選択します。 \bigcirc QCK , \bigcirc 、 \bigcirc キーで希望の数値を設定し、 \bigcirc ENT キーで登録します。

1) モード 0, 1 の場合

SV1, SV_R だけが表示され、現在実行されている方の画面が 先に表示されます。

「マースは、「SV」キーによりもう一方の画面が表示されます。

2) モード2, 3の場合


SV, SV1~SV10, SV_R の全ての画面が表示され画面は現在 実行されている SV No. が先に表示されます。


以降は「フーキー、又は、「SV」キーにより順次表示されます。

- SV 設定画面で表示される SV (No. なし) 値は現在実行されている設定値です。
- 画面の[E]表示は、実行 SV として選択されている時に表示されます。
- SV __R はモニタだけで設定、変更はできません。
- オートチューニング (AT) 実行中は SV 値の変更、及び SV No. の切換はできません。
- 3) SV1. ~SV10, SV __R の設定は次の範囲内において可能です。

● TC, RTD 入力の場合 SVH, SVLの範囲以内 ● mV(V), mA 入力の場合 PVH, PVLの範囲以内

● リモート 入力の場合 RSH, RSL の範囲以内





\$V_1	O. O. C.	
=-	150. 0	
♣ ENT		

SV_1 150.0 C 150.0 オートチューニング機能を用いる場合は設定の必要は有りません。

PID の設定

初期画面より DISP, \triangle , \triangle キー操作で PID 画面にします。 ENT キー (又は \bigcirc キー) で画面を確定し、 FUNC キーで P, I, D の項目を選択、 QCK , \triangle , ∇ キーで数値を設定, ENT キーで登録します。

● PID 画面は SV 設定画面と同様にモード選択により表示される 画面、及びパラメータが異なってきます。 マルチ SV に対応したマルチ PID となっておりますので SV No. に対応した PID No. に PID 定数を登録することができま す。

- ●モード 0, 1の場合は、SV と同様 PID __1、PID __R の 2 種類 だけの表示、及び設定となります。
- ●モード 2, 3の場合は、SV と同様 PID __1…PID10、PID __R と 全ての表示、及び設定が可能となります。
- ●モード1,3の場合は、2出力となるため2出力用のパラメータ (K2,DB)の画面が表示されます。

PID 画面表示のとき フキーを押しますと K2, DB 画面が表示されます。


▽ キーで K2=00 に設定し、ENT キーを押すと出力2側(OUT2) は ON-OFF 制御になります。

2出力形調節については、47ページを参照ください。

●利用できる制御モード


出力1 (OUT1): PID, PI, PD, P, ON-OFF 出力2 (OUT2): P, ON-OFF

● PID No. をSV キーでも選択でき、この時は2出力用のパラメータ表示をさせずに希望の PID NO. へ移行させることができます。



PID_1 P: 3.0% →1: 120s D: Os

初期値 P:3.0% I:120sec D: 0sec



PID_1 K2: 1.0 DB: 0.0%

初期値 K2=1.0 DB=0.0%

PID_1 K2:0N/OFF H:0.1%DB: 0.0%

初期値 H=0.1%

1) P (比例带)

設定範囲 0=ON-OFF, (0.1~999.9%) FS 初期値 (3.0%) FS

PV と SV の偏差に比例した制御出力を出力させるためのパラメータで出力 0 \sim 100%に対応した偏差を測定範囲により%表示

 \bullet P=0 (ON-OFF)

Pの位置にカーソルがあることを確認して、

マーキーで P=0
に設定し、

ENT キーで登録します。

図の様な表示で ON-OFF 動作となります。

● H (ヒステリシス:動作すきま) 設定範囲 (0.1~9.9%) FS 初期値 (0.1%) FS

P=0(ON-OFF)の時、ON と OFF の間に動作すきまを設ける 事によりチャタリング等を回避し、安定した制御を行なう為の パラメータ

- P≥0.1%に設定し、ENT キーで PID (P, PI, PD) 動作となります。
- 2) I (積分時間)

設定範囲 (OFF, 1~6000 sec) 初期値 (120 sec)


 \bullet I=OFF


I の位置にカーソルがあることを確認して、▽ キーで I=OFF に設定し、ENT キーで登録します。 図の様な表示で、P, PD 動作となりマニュアル設定ができます。

● R (マニュアルリセット) 設定範囲 OFF, (0.0~99.9%) 比例帯 (PB) 初期値 (50.0%) 比例帯 (PB)

I=OFF の時には制御結果にオフセットが生ずる可能性が有ります。このオフセットを補正する為のパラメータが R (マニュアルリセット) です。

通常、P(PD) 動作時は、PV=SV で制御出力は 50.0%になる 為オフセットが生じない時には初期値の 50.0%で運転します。





PV<SVのオフセットが生じた場合には R>50.0%に PV>SVのオフセットが生じた場合には R<50.0%に セットする事により、オフセットを補正することができます。 I=OFF でオートチューニングを実行しても I=OFF のままで 変更されず R(マニュアルリセット)の値が自動演算されます

- ●R (マニュアルリセット) 値より ▽ キーで R=OFF にし、 ENT キーにより、I の初期値 (120 sec) に変更できます。
- 3) D (微分時間)

設定範囲 (OFF, 0~3600 sec) 初期値 (0 sec)

制御系のむだ時間などの大きい場合には、応答が遅くなったり オーバーシュートが発生することがあり、この様な現象を緩和 させる為のパラメータ

• D=OFF

Dの位置にカーソルがあることを確認して

▽ キーで D=

OFF に設定し、

ENT キーで登録します。

図の表示で P, PI 動作となります。

PID_3 P: 3.0% 1: 120s D:OFF

● D=OFF でオートチューニングを実行しても D は OFF のままで変更されません。

D=0 でオートチューニングを実行した場合は、オートチューニングの結果により自動的に変更されます。

イベント動作は監視すべき対象 8 種類、PV, SV, DEV, AT, ERR, RUN, REM, MAN の内からキー操作により選択し、動作状態を指定の出力箇所又は端子に出力することができます。

イベント (EV, DO) の出力種類

- EV1~EV3 接点出力 (オプション仕様)
- 2. DO1, DO2 オープンコレクタ出力 標準仕様 (出力定格容量は 54 ページの仕様を参照ください。) 各、画面のパラメータ選択方法は共通です。

イベントの設定

初期画面より DISP , △ キーを3回押してイベント設定画面にします。 ENT キー (又は ○ キー) で画面を確定します。 FUNC , キーでカーソル位置を移動し ② 種類, ③ MD, ④設定値

を選択します。 △ , ▽ キーで各設定を行ない ENT キーで登録 します。


FUNC キーで次の画面 (EV::) を表示、FUNC キーでカーソル位置を移動し、 $⑤動作すきま、<math>⑥待機/非待機動作、⑦遅延時間を選択します。 <math>\boxed{\Box}$ 、 $\boxed{\Box}$ キーで各設定を行い \boxed{ENT} キーで登録します。

- ●イベント動作で監視すべき対象種類に AT, RUN, ERR, REM, MAN を選択した場合図の③~⑦の設定項目は表示されません。
 - 1) イベント出力設定の初期値

① イベントNo.	② 種 類	③ M D	④ 設定値	(\$) H	⑥ SB	⑦ T
EV I	DEV	DH	4000	0.2 %	OFF	0 sec
EV 2	DEV	DL	-4000	0.2%	OFF	0 sec
EV 3	ERR					
DO I	АТ					
DO 2	REM					

- イベントの設定は①→②→③→④……の順番で設定を行なって下さい。 設定はマルチ SV に対して共通となります。
 - 2) イベントの種類: 下記の様に 8 種類あります。その中からオプション (EV I〜EV 3) を含め最大 5 点まで選択、設定ができます。

種類	設定範囲	動作すきま	備考	動作遅延時間設定
DEV	± 4000	0.1-0.0%	偏差値	
P۷	-1999~9999	0.1~9.9 % 個別に設定	絶対値	0∼9999 sec
S V	測定範囲内		絶対値	
ΑT	オートチューニング実行時		出力 ON	
RUN	勾配制御実行時		出力 ON	設定不可
ERR	PV, RSV オーバー時		出力 ON	/画面が表示されま\
REM	リモート・モー	- ド選択時	出力 ON	\\tt\
MAN	マニュアル・モー	-ド選択時	出力 ON	



◎ イベント動作の説明

DEV (偏差値): PV と SV の偏差値によって信号を出力

PV (絶対値):設定値 SV に関係なく、PV 値がイベント設定点に達した時に信号を出力す

る。

SV (絶対値):設定値 SV がイベント設定点に達した時に信号を出力する。

A T:オートチューニング実行時にイベント ON 信号を出力

RUN: 勾配制御動作実行時にイベント ON 信号を出力

ERR:PV、リモートのレンジエラー時にイベント ON 信号を出力

REM:リモート・モードにより SV が選択実行中にイベント ON 信号を出力

MAN:調節動作が手動により行なわれている時にイベント ON 信号を出力

上記のイベント ON 信号が出力された時、計器前面の LED ランプ EV 1, EV 2, EV 3, DO 1, DO 2 が点灯します。

● DEV, PV, SV を選択した場合には次の設定が必要となります。

③ 動作モード

(MD)

④ 動作点

(設定点)

⑤ 動作すきま

(H)

⑥ 待機動作


(SB)

⑦ 遅延時間

(T)

- ③ 動作モード (MD)
 - DEV (偏差警報) を選択した場合


動作モード (MD) の DH, DL, ADH, ADL から1種類モードを選択します。



△:動作設定値

▲:SV値

● PV (絶対値警報), SV (絶対値警報) を選択した場合 出力モード (MD) の H1, H2, L1, L2, の中から 1 種類モードを選択します。



④ 動作点 (設定点) の設定

イベントの種類で③項の DEV、PV、SV を選択した場合は動作点を設定します。

イベント種類	動作モード	設定範囲
DEV	DH, DL	± 4000
DEV	ADH, ADL	0~4000
PV, SV	H I, H 2, L I, L 2	測定範囲内

⑤ 動作すきま (H)

ON 動作位置と OFF 動作位置との間に動作すきまを設けることによりチャタリング等を回避したイベント出力を得られる様にするパラメータ

設定範囲

(0.1~9.9%) FS

初期値

(0.2%) FS

⑥ 待機動作 (SB)

DEV, PV, SV の値が電源投入時から正常範囲 (出力が OFF になっている状態) にはいるまでイベント出力を待機させます。以後は非常機動作と同様になります。

ON:…待機動作

OFF: …非待機動作(初期値)

●絶対値、偏差値、ステイタス間でイベント種類を変更した場合には動作モード(MD)、待機動作(SB) は初期化さます。。

動作点 (設定点),動作すきま (H),遅延時間 (T) は前回設定されたデータがそのまま残ります。

●待機動作は電源 ON 時に ON 出力領域に有るか、無いか、により判断し、OFF 領域に有る場合には待機フラグをクリアしてしまい以後イベント種類を変更し、SB=ON にしても無効となります。又、電源 ON 時、待機領域に有る場合に SB=OFF に変更した場合には即、待機動作はキャンセルされ ON 信号が出力されます。

⑦ 遅延時間 (T)

イベント出力の動作遅延時間の設定

イベント出力へ ON 信号を出力すべき要因が発生しても、即対応するイベント出力へ ON 信号を出力せず、ある一定時間(遅延時間)経過後に ON 信号を出力させます。

設定値 (0~9999 sec)

初期值 (0 sec)



- ●遅延時間内に発生要因が消滅した場合には ON 信号を出力しないまま一度遅延時間はクリア されます。再度要因が発生した時は初めから時間計数を行ないます
- 0 sec を設定した時は、要因が発生と同時に ON 信号が出力されます。
- ●イベント出力が遅延時間動作内に有る時に、T (遅延時間)を変更した場合現在実行されている時間より長い時間の変更は現在の短い時間の方が有効となります。 又、逆に現在実行されている時間より短い時間の変更は、変更された短い時間の方が有効となります。

◎ 運転の実行

①~⑥までの基本的な設定が終わりましたら運転の実行に入ります。 計器前面キー操作で運転を行なう場合は、実行 SVNo. を選択後オートチューニング (AT) 実 行で運転動作に入れます。

10-7 オートチューニングの実行 (レベルII-A) ◇手順 No. ⑦

オートチューニング (AT) 画面ではオートチューニングの実 行、中止ができます。

AT 実行中は計器前面の LED AT ランプが点灯し、PID 定数が自動的に演算され登録(設定)されます。

完了しますと AT ランプが消灯し、以後は求められた定数で運転されます。

オートチューニングの設定

初期画面より DISP , フキーを押してレベル II-A コントロールグループ オートチューニング画面にします。

FUNC キーで EXEC(実行)か STOP(中止)を設定し、ENT キーで登録します。

外部スイッチ入力 (DI 割付け) でオートチューニングの実行、 中止の設定ができます。37 ページを参照ください。 初期画面

レベル I - A

AUTO TUNING: >STOP EXEC 初期値 STOP

- 注) PID をオートチューニングで求める場合には出力リミッタの 影響を受けますので前もって出力リミッタを設定して下さい。
 - ●実行条件(前面キー及び外部スイッチ入力共通)
 - 非ランピング状態で有ること、{ランピング(勾配制御)中は 実行不可}
 - 2. MAN 状態でないこと、(MAN モード時は実行不可)
 - 3. レベル I -C PID 設定で P=0 (ON-OFF) の状態でないこ
 - 4. レベルII-A-3制御実行項目でST-BY モードでないこと、
 - ●オートチューニング実行中において次の場合はオートチューニング動作は中止になります。
 - 1. 実行中 ERR 状態になった時、
 - 2. 実行中 停電があった時、
 - 3. 実行中 ON 又は OFF の時間が約 2 時間を超えた時、
 - 4. レベルII-A オートチューニング画面で STOP を選択した場合。


11. 設定值勾配制御手順

この機能は SV 値 (設定値) の変更を行なった時、変更前と後の設定間に勾配をもたせ制御系に急激な変化を与えず徐々に到達させる為の機能でモード 2,3 の選択時のみ可能です。

操作手順は9ページのLCD画面概略構成図 (パラメータ図) 及び下記のパラメータ略図を参照ください。

手順 No① 勾配単位時間の設定

- No② 勾配タイプの設定
- No③ 勾配値の設定
- No ④ 勾配制御の実行 (SV No. の変更)
- No ⑤ 勾配制御の設定



11- 1 勾配単位時間の設定 (レベルII-F)

◇手順 No.①

◇手順 No.③

この画面は単位当たりの変化率を秒 (Sec) 又は分 (Min) に設定します。

勾配単位時間の設定

伝送出力付の場合はDISP, abla キーを 3 回 (又はabla キーを 5 回)押してで勾配単位画面にします。ENT キー, (又はabla キー) で画面を確定し、FUNC キーで秒 (sec) か分 (Min) のどちらかを選択しabla ENT キーで登録します。

11-2 勾配タイプの設定 (レベルⅡ A-F-1) ◇手順 No. ②

この画面では分 (Min) 又は秒 (Sec) 当たり PV 表示小数点位置に 対し \times 1 にするか、 \times 1/10 にするかを選択します。

勾配タイプ設定

勾配単位時間の設定画面より キーで画面を移動して勾配タイプの設定画面にします。

FUNC キーで XXXX か XXX X のどちらかを選択し、ENT キーで登録します。

11-3 勾配値の設定 (レベル I - E)

RMP_U 上昇勾配值

RMP_D 下降勾配值

勾配值設定

勾配タイプの設定画面より DISP キーを $2 \sim 3$ 回押し初期画面に 戻します。

DISP, ∇ , ∇ キー操作で勾配値設定画面にします。ENT キー(又は \bigcirc キー) で画面を確定します。FUNC , \bigcirc QCK , \bigcirc , \bigcirc \bigcirc キーで数値を設定し、ENT キーで登録します。



→ °C/Sec > 'C/Min 初期値 °C/Min

レベルII-F

RAMP UNIT
'C/Sec > 'C/Min

‡ 🖸

レベルII-F-1

RAMP RATE
XXXX >XXX. X

初期值 XXX.X



↓ DISP. ▽, ▽,

レベル I - E

RMP_U OFF 'C/M

初期値 OFF

1) TC、RTD の場合

設定節囲

(OFF, 1~9999又は0.1~999.9)

単位 (11-1, 11-2項で設定されたもの) U/M (XXXX 又は XXX.X/分) U/S (XXXX 又は XXX.X/秒)

初期値 OFF

U:UNIT (単位)

 mA, V, mV 入力の場合 設定範囲

OFF

1~ 9999 又は 0.1~ 999.9(PV= XXXX)
0.1~999.9 又は 0.01~ 99.99(PV=XXX.X)
0.01~99.99 又は 0.001~ 9.999(PV=XX.XX)
0.001~9.999 又は0.0001~0.9999(PV=X.XXX)
単位 (11-1, 11-2項で設定されたもの)
U/M (XXXX 又は XXX.X/秒)
U/S (XXXX 又は XXX.X/秒)

初期値 OFF

- RMP_U, RMP_D共に勾配値は個別に設定ができますが単位は共通となります。
- RMP __U, RMP __D のどちらを使用するかは変更前と変更後の SV 値により内部で勾配方向が演算され、自動的に選択されます。
- ●マルチ SV 個々に RMP__U, RMP__D を設定することはできません。 それぞれの SV に対して共通設定となります。
- RMP __U, RMP __D の変更は勾配制御動作中であっても可能です。 変更した場合には変更した値で即、実行されます。
- RMP __U, RMP __D を OFF にすることにより、勾配制御動作は無効となり、SV 値を変更した時、即変更した SV 値へ移行します。
- ●勾配制御動作を設定しているが勾配制御動作を必要としない場合は、SV No. を変更する時 「QCK」、「ENT」キー操作で、即変更した SV 値へ移行できます。
- ●勾配制御実行条件(前面キー、外部スイッチ入力、共通です。)
 - 1. オートチューニング (AT) 状態でないこと。
 - 2. モード 2, 3 でマルチ SV であること。
 - 3. リモート SV から SVn (n=1~10) の切替えが非トラッキングの状態であること。
 - 4. 勾配設定値が OFF でないこと。
 - 5. AUTO状態であること、MAN LED ランプ点灯中は不可。
 - 6. コントロールが非スタンバイ状態であること。

勾配制御はレベル I-A、モニタグループ内において 11-1, 11-2, 11-3 項で設定された条件で実行が可能です。

(下記は初期画面での説明です)

1) 初期画面の設定 (レベル I -A)

DISP キーを 2 ~ 3 回押して初期画面を設定、SV キーで変更 しようとする SV No. を選択します。選択された SV No. が点 滅、ENT キーで登録しますと、即、実行になります。この時、 前面 RUN LED ランプが点灯します。

SV No. が点滅から点灯に変わり勾配制御動作実行中を示します。

この状態の時 DISP キーを押します。SV No. 表示は uP (上昇 勾配) か dn (下降勾配) を表示し、SV の変化状態が確認できます。

勾配制御が完了しますと、RUN LED ランプ、SV No. (uP 又は dn)、の表示が消灯、SV 値は変更された値を示します。

●勾配制御中はモードの変更はできません。

例 SVNo.1 25.0℃ SVNo. 2 110.0°C SVNo. 0 1 sv 2 5. 0 OUT 0.0% SV 点減 ↓ SVNo. 0 2 SV 1 1 0.0 OUT 0.0% ENT SVNo. 0 2 SV 1 1 0.0 OUT 0.0% DISP SVNo. u P SV 2 5. 0 OUT 0.0%

11-1、11-2、11-3項の設定された条件で25.0℃→110.0 ℃へのSV変化状態が確認できます。


11-5 勾配制御の設定 (レベルⅡ-A-2) ◇手順 No.⑤

勾配制御実行中に一時停止、又は再開ができます。

- 1) 勾配制御実行中の一時停止

 FUNC キーで「STOP」を選択し、「ENT」キーで登録します。

 実行は一時中止状態になり、前面 RUN LED ランプは点滅状態になり SV 値は停止の状態になります。
- 勾配制御の再開
 FUNC キーで RUN を選択し、ENT キーで登録します。
 即、再実行となり、前面 RUN LED ランプが点灯します。
 SV No. は勾配方向を表示、SV 値表示は目標値に向かって変化します。
 - ●初期値は STOP ですが勾配制御を実行された時 (SV No. を変更した時)、自動的に RUN に切り換わります。



12. 全パラメータの設定、登録手順

基本的操作手順において

初期設定

運転基本設定

運転基本操作

以外の設定、登録を行なう場合、LCD 画面構成図(パラメータ図)、及びパラメータの設定、登録方法を参考に設定を行なって下さい。

各、パラメータの説明は A グループより順次行なっています。

LCD 画面構成

					ページ
レベルI-	Ą	モニタ	グループ	出力画面 (初期画面)	29
1	В	SV 設定	グループ	SV 設定画面	15
(0	PID 設定	グループ	PID 設定画面	16
J)	EV, DO 設定	グループ	EV 設定画面	19
1	3	勾配值設定	グループ	勾配值設定画面	25
]	F	出力リミット設定	グループ	出力リミット設定画面	31
レベルIIー	Ą	コントロール	グループ	オートチューニング画面	23
1	В	出力関係	グループ	出力サイクル設定画面	14
(2	入力関係	グループ	バイアス設定画面	35
])	DI 割り付け	グループ	DI 割り付け画面	37
J	Ξ	スケーリング	グループ	小数点設定画面	38
3	₹	勾配関係	グループ	勾配単位時間設定画面	25
(3	モード	グループ	モード設定画面	14
]	H	オプション	グループ	伝送割り付け画面	43
レベルIIIー	A	キーロック	グループ	キーロック設定画面	45
1	3	イニシャライズ	グループ	イニシャライズ設定画面	45,46
(入力選択	グループ	単位設定画面	12
I)	入出力モニタ	グループ	調節出力画面	46

A はレベルの先頭画面です。 $A\sim H$ はグループの先頭画面を表わします。グループ内のパラメータは A-1,A-2 のように区別してあり、画面表示はそれぞれ $A\sim H$ の先頭画面から説明となっております。

13. レベル I に関するパラメータ

13-1 初期画面、偏差、PV, SV 表示画面 (レベル | -A)

モニタグループには

- 1, 初期画面 (出力表示画面) 1 出力 バーグラフ+出力数値(%)画面
 - 2出力 a, バーグラフ画面 (OUT1, OUT2)

b, 出力数值(%)画面 (OUT1, OUT2)

- 2. 偏差 (DEV) 表示画面
- 3、 PV、SV 表示画面

があります。

- ◎ 実行 SV No. の変更は上記の表示画面中可能です。 (SV) キーで SV No. を選択、ENT キーを押して登録します。)
- ◎ 初期画面 (出力表示画面)
 - ●電源投入後、約4~5秒で初期画面が表示されます。
 - ●画面のバーグラフ (%) は現在出力中の調節出力値を表わします。
 - ●どの画面を表示していてもDISPキーを2~3回押すことで 初期画面を表示させることができます。
- ◎ 初期画面 表示中次の機能を行なうことができます。

勾配制御実行中DISPキーを押すことにより SV 値の変化状態、及び勾配方向 (UP, DOWN) の確認ができます。


(詳細は27ページの勾配制御の実行を参照ください。)

◎ 偏差 (DEV) 表示画面


初期画面より キーで画面を移動します。 現在実行中の PV 値と SV 値の偏差値を%FS で表示、バーグ ラフは±5.0%FS で表示します。

◎ PV, SV 表示画面

1 出力 OUT **BBBBBB** 90.0%



OUT1	100.0%
0U ⁻ 2	0.0%





13-2 マニュアル動作への移行

●出力表示画面の数値出力(%)が表示されている画面(2出力時注意)
 でFUNC, ENT キーを押すことにより AUTO (オート) →
 MAN (マニュアル) に変更ができ計器前面の LED MAN ランプが 点灯します。この状態で △、▽ キーで出力数値を 0~100%の範囲で任意に変更することが可能となります。

但し、その時点で設定されている SV No. の出力リミットの範囲以内の設定となります。

(MAN 動作時 SV No. 及び出力リミット値を変更することができます。)

MAN → AUTOの変更も同じ様に数値出力(%)が表示されている画面でFUNC, ENTキーを押すことにより変更されLED MAN ランプが消灯します。この状態で出力数値はSV値とPV値の偏差に応じた値となります。

但し、コントロールグループ (レベルII-A) において次の条件の場合は変更できません。

●オートチューニング実行中

AUTO TUNING STOP >EXEC レベルII-A

1 出力

2 出力

OUT I

OUT2

OUT2

OUT TERRETAL

90.0%

100.0%

FUNC, ENT

OUT1 100.0%

0.0%

MANランプ点灯

0.0%

マニアル動作可能

◆勾配制御動作実行中

RAMPING STOP >RUN レベルII-A-2

●スタンバイ (ST-BY) 時

COTROL >ST-BY EXEC レベルII-A-3

13-3 出力リミットの設定 (レベル I-F)

SV No. に対応して出力上限リミッタ、出力下限リミッタを設定できます。

	1 5	出力	2 出力	
SV No.	モード 0	モード 2	モード 1	モード 3
SV_R	R_OLT	R_OLT	R_OL 1 R_OL 2	R_OL I R_OL 2
SV_ 1	I_OLT	I_OLT	1_OL 2	I_OL I I_OL 2
SV_ 2		2_OLT		2_OL 1 2_OL 2
SV_ 3		3_OLT		3_OL 1 3_OL 2
* * * *		:		•
SV_ 8		8_OLT		8_OL 1 8_OL 2
SV_ 9		9_OLT		9_OL 1 9_OL 2
SV 10		IO OLT		10 OL 1 10 OL 2

画面の表示順番は上記の様に固定です。

出力リミットの設定

1) 出力上限リミッタ

設定範囲(下限<上限≤105%)FS 初期値 (100%) FS


上限リミッタは下限リミッタより下側には設定不可

2) 出力下限リミッタ

設定範囲 (-5%≦下限<上限) FS 初期値 (0%) FS

下限リミッタは上限リミッタより上側には設定不可

- PID 値をオートチューニング (AT) で求める時には出力リミッタの影響を受ける為、前もって出力リミッタを設定して下さい。
- MAN で動作させる場合は現在選択されている SV No. に対応 する出力リミッタ内で出力値を変更することができます。



14. レベルⅡに関するパラメータ

初期画面より DISP, フキー操作でコントロールグループ・オートチューニング画面を呼び出します。

オートチューニング画面はレベルIIの先頭画面でグループ内キー操作の説明はこの画面から行ないます。

オートチューニングの実行については23ページ参照ください。

レベルト	- A 初期画面
OUT	L
	0.0%
	DISP.
レベルロ	- A
AUTO	TUNING:
>STO	P EXEC
初期値 S	TOP

14-1 操作の設定(SV No. の選択) (レベルII -A-1)

SV No. の選択を前面キーで行なうか、外部スイッチで行なうか、及び設定データの変更を前面キーで行なうか、通信によって行なうかを設定します。

操作の設定

- SV __SEL
 SV No. の設定を前面キーで行なうか、外部スイッチで行なうかを選択します。
- SS:KEY の場合 前面 SV キーで SV No. を選択します。
- SS:EXT の場合 前面 LED ESV ランプが点灯し外部スイッチで SV1~SV10 を選択できます。 (SV1~SV10 以外の値は全て SV1 とみなします。)

外部入力スイッチの説明は6ページを参照ください。

2) OPE

各種データの変更を前面キーで行なうか通信 (RS-232 C, RS-422 A) で行なうかを選択します。

OP:LOC の場合

各種データの設定、及び変更を前面キーによって行ないます。

OP: COM の場合

各種データの設定、及び変更を通信によって行ないます。

通信では LOC ⇔ COM の選択はできますが、前面キーでは LOC ← COM しか選択ができません。

詳細は別紙通信インターフェース取扱説明書を参照ください。

14-2 制御実行の設定 (レベルII-A-3)

通常は EXEC で制御が実行されます。


電源 ON 時制御系が安定動作状態になるまでや、DI の割り付け時、DI 入力が安定するまでの間、ST-BY にすることにより出力を待機状態にし、安定した状態で制御を開始させる為に使用します。

制御実行設定

オートチューニング画面より キーを3回押して画面を移動し、制御実行画面にします。 FUNC キーで ST-BY か EXEC を選択し、 ENT キーで登録します。

ST-BY…制御を行なわず出力を 0%にします。 PV の表示値が点滅状態になります。

EXEC… 設定された値で制御を実行



初期画面より DISP, シャー操作でレベル II-A, コントロールグループ・オートチューニング画面を呼び出します。 DISP, ムキーで出力関係グループの出力サイクル面画を表示、 ENT キー(又は シャー) で画面を確定します。 グループ内のキー操作説明はレベル II-B 出力サイクル画面から行います。

出力サイクルの設定(レベルII-B)は運転準備の為の設定 14 ページを参照ください。

14-3 イニシャル出力の設定 (レベルII-B-1)

電源投入時、又はスタンバイ解除時の初期出力値(偏差が無い場合)を設定することができます。

イニシャル出力設定

> 設定範囲 (-5~105%) 初期値 (50%)

PID, PI 動作モード時

ヒータ容量が大きい場合 PRE __OUT < 50%に、又ヒータ容量が小さい場合 PRE __OUT > 50%にすることにより制御開始時のオーバーシュート又はアンダーシュートを小さくおさえたり又到達時間を速めたりすることができます。

14-4 オーバレンジ出力の設定(レベルII-B-2)

測定入力値 (PV) が測定範囲をオーバーした場合の、調節出力値を 設定することができます。

オーバレンジ出力の設定

出力サイクル画面より \bigcirc キーで画面を移動、オーバレンジ出力設定画面を表示します。 $\boxed{\text{FUNC}}$ キーで $\boxed{\text{OUT 1}}$ か $\boxed{\text{OUT 2}}$ を選択します。 $\boxed{\text{QCK}}$, $\boxed{\triangle}$, $\boxed{\nabla}$ キーで数値を設定, $\boxed{\text{ENT}}$ キーで登録します。

設定範囲 (-5~105%) 初期値 (0%)



初期値 0%

14-5 バイアスの設定 (レベルII-C)

測定値 (PV), リモート値 (REM) の誤差補正の設定を行います (センサ補正などに使用します。)

バイアス設定

初期画面より DISP, → キーでレベル II-A コントロールグループ・オートチューニング画面を呼び出します。 DISP, △ , △ キーで入力関係グループの先頭画面バイアス設定画面にします。 ENT キー (又は → キー) で画面を確定します。 FUNC キーで PV (P) か REM (R) を選択します。 QCK, △ , ▽ キーで数値を設定, ENT キーで登録します。 入力関係グループ内のキー操作説明はレベル II-C バイアス設定画面より行います。

OUT L O. 0%

DISP. O. 0%

UNIT-A

AUTO TUNING:

>STOP EXEC

DISP. △. △.

VNII-C

P_BIAS 0.00°C

初期値 0.00°C

O TC、RTD 入力の場合

設定範囲 (-99.99~99.99) °C/°F 初期値 (0.00°C)

〇 リニア (電圧・電流) 入力の場合

(PV 表示) 設定範囲

【 XXXX ······ -999.9~ 999.9 単位
 XXX.X ····· -99.99~ 99.99
 XX.XX ····· -9.999~ 9.999
 X.XXX ····· -0.9999~0.9999

初期値 (0.00 U) U=単位

14-6 ディジタルフィルタの設定 (レベルII-C-1)


測定値 (PV), リモート (RSV) 入力時の外来雑音除去にディジタルフィルタの設定を行います。

(0 sec 設定ではフィルタは OFF になります)

フィルタの設定

バイアス設定画面より → キーでフィルタ設定画面にします。 FUNC キーで PV FILT か RS FILT を選択します。 QCK, △ , ▽ キーで数値を設定し、ENT キーで登録します。

設定範囲 (0~100 sec) 初期値 (0 sec)



14-7 PV 有効レンジの設定 (レベルII-C-2)

測定値 (PV) の有効範囲を設定します。19 ページのイベント出力設定において ERR を選択しますと範囲外 (オーバレンジ) で出力 ON 信号を取り出すことができます。

この時、前面 LED, ERR ランプが点灯します。

PV 有効レンジ設定

フィルタ設定画面より \bigcirc , \bigcirc キーで PV 有効レンジ設定画面 にします。 $\boxed{\text{FUNC}}$ キーで L: か H: を選択します。 $\boxed{\text{QCK}}$, $\boxed{\triangle}$, $\boxed{\nabla}$ キーで数値を設定し, $\boxed{\text{ENT}}$ キーで登録します。

設定範囲 $\binom{L=0\sim-10\%}{H=100\sim110\%}$ FS 初期値 (L=-10%, H=110%) FS

P_BIAS 0.00 °C R_BIAS 0.00 °C

レベル II - C - 2

PV_0. K_RNG L:- 10% H: 110%

初期値 L:-10% H: 110%

14-8 REM 有効レンジの設定 (レベルII-C-3)

リモート (REM) の有効範囲を設定します。19ページのイベント出力設定において REM を選択しますと範囲外で出力 ON 信号を取り出すことができます。

この時、前面 LED, ERR ランプが点灯します。

REM 有効レンジ設定

フィルタ設定画面より \bigcirc キーを 3 回押して REM 有効レンジ設定画面にします。 $\boxed{\text{FUNC}}$ キーで L : か H : を選択します。 $\boxed{\text{QCK}}$, $\boxed{\triangle}$, $\boxed{\nabla}$ キーで数値を設定し、 $\boxed{\text{ENT}}$ キーで登録します。

設定範囲 $\binom{L=0\sim-10\%}{H=100\sim110\%}$ FS 初期値 (L=-10%, H=110%) FS

P_BIAS 0.00 °C R_BIAS 0.00 °C

4 😱 (3 侧)

レベルII-C-3

RSV_0. K_RNG _:- 10% H: 110%

初期値 L:-10% H: 110%

14-9 DI割付の設定(外部スイッチ入力)(レベルII-D)

DI 割付は次の7種類の中より DI 1~DI 4回路に割付可能です。

DI 割付設定

初期画面より DISP, \bigcirc キーでレベル II-A コントロールグループ・オートチューニング画面を呼び出します。 DISP, \triangle キーを3 回押して DI 割付画面にします。 ENT キー(又は \bigcirc キー)で画面を確定します。 \triangle , ∇ キーで種類を選し ENT キーで登録します。


種類	動作内容	非動作状態	信号検出
NOP	無処理		レベル
MANual	マニュアル	AT, RUN, STB	レベル
REMoto SV	リモート SV	AT	レベル
Auto-Tuning	オートチューニング	MAN, STB	エッジ
Stand-By	出カスタンパイ		レベル
Direct-Act	正動作	AT, RUN	レベル
STOP	ランプ ストップ		レベル

非動作状態の所に書かれている動作時には選択された動作内容の動作は無効となります。これはキースイッチの設定でも同様です。 又、DIで上記の種類を割付けますと、計器前面キー操作での同種類は無効となります。DIで割付けされた種類(動作)が優先されます。

1.NOP	非動作			
2.REM/LOC	の切換	(ON	時	REM)
3.MAN/AUTO	の切換	(ON	時	MAN)
4.AT-EXECUTE	実行一中止の切換	(ON	エッ	,ジで有効)
5.DA/RA	の切換	(ON	時	DA)
6.STBY/EXEC	調節出力のスタンバイ	(ON	時	STBY)
7.STOP/RUN	勾配制御の停止/再開	(ON	時	STOP)

外部制御入力信号を検出するタイミングについて

- ●レベル入力:接点が ON の状態の間動作を維持します。
- ●エッジ入力:接点が0.5 秒以上ONで動作し、OFF にしても動作を維持します。再度0.5 秒以上ONで動作を解除します。
- ●外部制御入力はレベル検出、エッジ検出とも 0.5 秒以上 ON 又は OFF を維持しないと検出されない場合があります。



14-10 小数点の設定 (レベル II ーE) (リニア入力の場合)


小数点設定はリニア入力時 (mV, V, mA 入力時) のみ任意に小数点の位置を設定することができます。

小数点設定

初期画面より DISP, \bigcirc キーでレベル II - A コントロールグループ・オートチューニング画面を呼び出します。 DISP, \triangle キーでスケーリンググループの先頭画面小数点の設定画面にします。 ENT キー (又は \bigcirc キー) で画面を確定します。 \triangle , ∇ キーで小数点の位置を設定し, ENT キーで登録します。

設定範囲 (XXXX~X.XXX) 初期値 (XXX.X)

スケーリンググループ内のキー操作説明はレベルII-E 小数点画面より行います。



14-11 SV リミット, PV スケーリングの設定(レベルII-E-1)

TC, RTD 入力の場合は SV リミット画面がスケーリンググループ の先頭画面になります。

TC, RTD 入力の場合は SV リミット設定画面から表示され選択された測定範囲内で上限,下限のリミット値が設定できます。
 FUNC キーで上限 (SVH), 下限 (SVL) を選択します。
 QCK, △, ▽キーで数値を設定しENT キーで登録します。

設定範囲 (測定範囲内)

初期値 /SVH

(SVH:100%FS値) SVL: 0%FS値)

(条件:SVL<SVH)

2) リニア入力の場合は小数点の設定画面より (アンプ PV スケーリング画面となります。

-1999~9999 カウント内で測定範囲を設定できます。

FUNC キーで上限 (PVH) 又は下限 (PVL) を選択。


 \mathbb{Q} CK, \triangle , ∇ キーで数値を設定し、ENT キーで登録します。


設定範囲 (-1999~9999)

初期值 /PVH:100.0%\

(PVL: 0.0%)

(条件:SVL<SVH)





14-12 REM (リモート) スケーリング (レベルリーE-2)

測定範囲内でリモートのスケーリングができます。

1) リニア入力の場合

- Uの場合は単位を示します。 入力関係グループの単位選択設定で設定された単位
- リモート SV によるエラー表示は表示値がレベル II-C 入力関 係グループ RSV __O. K __RNG で設定された範囲値をはず れた場合に表示されます。

リニア入力の場合 レベルII-E

SCALING D. P: XXX. X

↓ □. □

レベルII-E-2

ASH: 100.0 % ASL: 0.0 %

初期値 RSH:100.0% FS値 RSL: 0.0% FS値

TC. RTD入力の場合 レベル II - E - 1

SVH: 800.0 °C SVL: 0.0 °C

↓ Ω

レベルII-E-2

RSH: 800.0 'C' RSL: 0.0 'C

初期値 RSH: 100.0% RSL: 0.0%

モード設定

グループ内のキー操作説明はレベルII-G モード設定画面より行います。

モード設定 (レベルII-G) は運転準備の為の設定 14ページを参照ください。

14-13 出力特性 正動作/逆動作の設定 (レベルII-G-1)

出力1側の制御動作特性を確定します。

正/逆動作設定

モード設定画面より キーで正/逆動作設定画面にします。 FUNC キーで REV, DIR を選択し ENT キーで登録します。

DIR…正動作

測定値 (PV) が設定値 (SV) より高いほど出力が増大する動作で一般に冷却動作等に使われます。

REV…逆動作


測定値 (PV) が設定値 (SV) より高いほど出力が減少する 動作で一般に加熱制御等に使われます。

- 動作の切換はオートチューニング (AT) 実行中, 及び RAMP 状態では行えません。
- 二出力の場合出力1側の特性を切換えると出力2側も切換わります


出力1側 出力2側 REV (逆動作) —→ DIR (正動作) DIR (正動作) —→ REV (逆動作)


● 接点出力の場合は正動作,逆動作とも端子出力は次の様になります。

出力 1 C 1(13), L 1(14) 出力 2 C 2(16), L 2(17)









14-14 リモートSV トラッキング(レベルリーG-2)

リモート SV 設定値をローカル SV 値に移行する時のモードを選択 します

リモート SV トラッキングの設定

DI割付 (37ページ参照) で REM/LOC 切換を設定することができます。

DI に REM/LOC を割付けた場合、前面キースイッチと、外部入力スイッチでは SV No. の選択に違いがありますのでご注意ください。

前面キースイッチ選択の場合 (32 ページ操作画面で SS:KEY 選択)

REM/LOC の切換で、キースイッチ選択 SV No. への移行はできません。

SV1 への移行のみとなります。

- NO ····· 勾配値の設定 (レベル I-E) で RAMP モードが OFF でない場合 リモート SV 値よりローカル SV 1 の設定値に向っ てランピング動作を行いローカル SV 1 の設定値に 移行します。
 - 勾配値の設定 (レベル1-E) で RAMP モードが OFF の場合 リモート SV 値が即、ローカル SV 1 の設定値に移 行します。
- YES … RAMP モードに関係なくローカル SV 1 値へりモート値が即、置き変ります。
- 2) 外部スイッチ選択の場合 (32 ページ操作画面で SS: EXT 選択)

REM/LOC の切換で外部スイッチにより選択された SV No. へ移 行ができます。

NO ····· ● 勾配値の設定 (レベル I - E) で RAMP モードが OFF でない場合 リモート SV 値より選択されたローカル SV No. へ 向ってランピング動作を行い、ローカル SV No. の 設定値に移行します。

レベル II - G

MODE:2 OUT:SNGL SV:MULT RMP:U/D

 \Box

レベル II - G -2

RSV TRACKING >NO YES

初期值 NO.

- 勾配値の設定 (レベル1-E) で RAMP モードが OFF の場合 リモート SV 値が即、ローカル SV No. の設定値に 移行します。
- YES ··· RAMP モードに関係なく選択されたローカル SV No. 値へリモート値が即、置き変ります。

14-15 冷接点温度補償の設定 (レベル II -G-3)

TC 入力時の冷接点温度補償を計器内部でするか、外部でするかを選択します。通常は計器内部の冷接点温度補償を用います。より精度を要する場合,外部にて冷接点の温度補償をすることができます。 (TC 入力時のみ表示)

冷接点温度補償の設定

モード画面より キーを3回押して冷接点温度補償画面にします。 FUNC キーで INTER, EXTER を選択し、 ENT キーで登録します。

INTER…内部補償

EXTER…外部補償

MODE:2 OUT:SNGL SV:MULT RMP:U/D

レベルII-G-3

>INTER EXTER

C. J_COMPEN

レベル II-G

初期値 INTER

14-16 表示復帰時間の設定 (レベルII-G-4)

指定された時間内にキー操作がない場合、初期画面(レベル I - A 出力画面) に復帰する時間を設定できます。

表示復帰時間の設定 (TC 入力時)

モード画面より、 \bigcirc , キーを 4 回押して (TC 入力時以外は 3 回) 表示復帰画面にします。 \triangle , \bigcirc キーで ON, OFF を選択します。 FUNK QCK , $[\triangle]$, $[\nabla]$ キーで数値を設定し、ENT キーで登録します。

ON…設定時間内にキー操作がない場合初期画面に復帰します。

設定範囲 (10~125 sec)

初期値 (60 sec) (ON に切換えた場合有効)

OFF…キー操作により画面を変更するまで選択された画面のまま時間が過ぎても初期画面へ復帰しません。 初期画面への復帰はDISPキーを2~3回押します。 レベルII-G

MODE:2 OUT:SNGL
SV:MULT RMP:U/D

・ ○を4回押す
レベルII-G-4
RET_TIME
OFF 60 S

初期値 OFF

14-17 伝送出力割付けの設定 (レベルII-H)

伝送出力は仕様により1CH、2CHの選択ができます。下記の6種類により目的に合った割付が可能です。

伝送割付の設定

初期画面より、DISP, \bigcirc キー操作でレベルII-A コントロールグループオートチューニング画面を呼び出します。DISP, \bigcirc キーでオプショングループ伝送割付画面表示にします。ENT キー (又は \bigcirc キー) で画面を確定し、FUNC キーで 1 CH, 2 CH を選択します。 \triangle , \bigcirc キーで下記の 6 種類の中より使用する項目を設定し、ENT キーで登録します。

1,	測定値	PV
2.	ローカル設定値	SV
3.	偏差 値	DEV
4.	リモート設定値	RSV
5.	調節出力	OUT 1
6.	調節出力	OUT 2

レベルI-A 初期	画面
OUT L	
0.0%	
₽ DISP.	
レベルII-A	
AUTO TUNING:	
>STOP EXEC	
DISP , ▽	
レベルII-H	
TRANSMISSION	
→1:PV 2:SV	
初期値 1CH:PV 2CH:SV	

14-18 伝送出力スケーリング (レベル II - H - 1)

伝送割付設定で割付された種類のスケーリングが可能です。

伝送出力スケーリング

伝送割付画面より \bigcirc キーで画面を移動し、伝送出力スケーリング画面にします。 $\boxed{\text{FUNC}}$, $\boxed{\text{QCK}}$, $\boxed{\triangle}$, $\boxed{\nabla}$ キーで数値を設定し $\boxed{\text{ENT}}$ キーで登録します。

種類	スケーリング範囲	1	初期値
測定值 PV	測定範囲の下限値〜上限値	H	上限値下限値
ローカル設定値 SV	測定範囲の下限値~上限値	H	上限値下限値
偏差値 DEV	±100%	H	100% 0%
リモート設定値 RSV	測定範囲の下限値~上限値	H	上限値 下限値
調節出力 OUTI	0~100%	H	100% 0%
調節出力 OUT2	0~100%	H	100%

条件:TIL<TIH, T2L<T2H

TRANSMISSION 1:PV 2:SV

† 🖸

レベル II - H - 1			
TIH:	800. Q	.c	
TIL:	0.0	°C	

10

2 CHの場合			
T2H:	800.0	.C	
T2L:	0. 0	,C	

14-19 通信パラメータ (レベル川-H-2)

● マシン No. (アドレス) 及び通信速度の設定 マシン No. (MN) 0~31

通信速度(BPS)

1200, 2400, 4800, 9600

初期値

マシン No. 0

通信速度 1200

設定

伝送出力割付けの設定画面により キーを2回(又は3回)押 し通信パラメータ画面にします。FUNC, △, ▽キーで数 値を設定し、ENT キーで登録します。

データフォーマットの設定 7ビット偶数パリティ又は8ビットパリティ無しを設定します。

設定

通信マシン No. 速度画面により () キーを押しデータフォーマ ット画面にします。 $igl \Delta$, $igl \nabla$ キーでビット長を選択し、igl ENTキーで登録します。

通信機能については別紙通信インタフェース取扱説明書を参照く ださい。

レベルII-H

TRANSMISSION 1:<u>P</u>V 2:57

₽ 20 レベルII-H-2 (又は3回)

COMMUNICATION MN: 0 BPS:1200

初期値 MU:0 BPS: 1200

レベル II - H - 2

COMMUNICATION

MN: 0 BPS:1200

COMMUNICATION DATA:7 PARI:E

初期値 DATA:7

PARI: E

15. レベルⅢに関するパラメータ

15-1 キーロックの設定 (レベル川-A)

グループ別に設定の変更ができないようにキーロックをかけること ができます。

キーロックがかかりますと、LCDの該当パラメータ表示画面の左上側に*印が表示されます。

キーロックの設定

初期画面より DISP, O, DISP, O キー操作でキーロック 画面にします。 FUNC キーでキーロックをかけるグループを選択します。

△」、▽キーで設定、ENTキーで登録します。

ON…設定変更が不可となります。

OFF…設定変更が可能となります。

レベル I - A 初期画面 OUT L_____ O. 0%

KEYLOCK

MON: OFF SVn: OFF

初期値 OFF

種類


MON:モニタ	グループ	SVn : SV 設定	グループ
PID : PID 設定	グループ	E/D : EV, DO 設定	グループ
RMP:勾配值設定	グループ	OLT:出力リミット設	定
			グループ
CTLはコントロール	グループ	OUT: 出力関係	グループ
INP :入力関係	グループ	DIA : DI 割り付	グループ
SCL:スケーリング、	グループ	RDT:勾配関係	グループ
MOD: モード	グループ	OPT:オプション	グループ
INI :イニシヤライズ	グループ	RNG:入力関係	グループ

15-2 イニシャライズの設定 (レベルIII-B)

登録されている設定値を初期値に戻したい場合は表より項目 0,1 を 選択できます。

イニシャライズ設定

初期画面より DISP , DISP , \square キー操作でキーロック 画面を呼び出します。次に DISP , \triangle キーでイニシャライズ画面 にします。 ENT キー (又は \square キー) で画面を確定します。 FUNC キーで EXEC を選択し、 \square , \square キーで \square か \square を設定、 ENT キーで登録します。



	0	Ì
AUTO/MAN	AUTO	OTUA
SV 値	下限値	下限値
実行 SVNo.	1	1
PID	-	初期値
EV/DO		初期値
OUT LIMIT		初期値
SV SEL.		KEY
OPE.		LOC
RAMPPING	STOP	STOP
OUT CYCLE		30 s
PRE OUT		50 %
PV BIAS	0	0
RS BIAS	0	0
PV FILT		0
RS FILT		Ö
PV ERR OUT	0	0
PV O. K RNG	初期値	初期値
DI ASSIGN	_	NOP

	0	1
PV SCALING	初期値	初期値
SVILIMIT	初期値	初期値
RAMP UNIT		U/Min
RAMP RATE		1/10
MODE		2 (3)
CONT ACTION		REV
RSV TRACKING		NO
CJC I		INT
RET TIME	-	OFF-60
KEYLOCK		OFF
UNIT TC/RTD		*C
UNIT LIN		%
Pt TYPE		IEC
TRANS KIND		PV-SV
TX SCALING		0-100 % FS
MN		0
ZPS		1200
DATA/PARI		7/E

15-3 入出力モニタ (レベルIII-D)

このグループはモニタだけで画面での設定、変更はできません。

調節出力モニタの表示

初期画面より DISP , DISP , DISP , キー操作でキーロック 画面を呼び出します。

次に \overline{DISP} , $\overline{\Box}$ キーで調節出力モニタ画面にします。 \overline{ENT} キー $(\overline{\Box}$ キー) で画面を確定します。

入出力モニタグループは () キーを押すことにより順次モニタ画面を確認することができます。

15-4 伝送出力モニタ (レベルIII-D-1)

調節出力モニタ画面より キーで画面が表示されます。

15-5 通信、リモート SV モニタ (レベルIII-D-2)

調節出力モニタ画面より キー操作で画面が表示されます。

レベルI	- A	初期画面
OUT	Ļ	
		0.0%

DISP, □,

KEYLOCK

MON: OFF SVn: OFF

■ DISP. ▽

レベルIII-D

01:mA 4→20 → 02:RELAY

例) 1出力: 4~20mA 2出力:接点

レベルIII-D-1

TX1:mV 0→10
TX2:NOPROVIDED

例) 1 CH: 0~10mV 2 CH: なし

レベルIII-D

01:mA 4→20 02:RELAY

レベルIII-D-2

COM:NOPROVIDED
RSV:N V 0→10

例) 通信機能 COM:なし リモート SV RSV: 0~10 V

16. 2 出力形調節仕様 (オプション)

一台の調節計から加熱用 (RA)、冷却用 (DA) の二つの調節出力を出し、1プロセスにおいて、加熱、冷却、又は加湿、除湿の同時制御を行なうことができます。

基本的には

調節出力1 (加熱用) はオートチューニング機能付き PID 調節

調節出力2 (冷却用) は P 調節となっております。

2出力形調節は、オプション仕様ですので機種選択の際はコード選択表により目的に合った調節出力をお選び下さい。

調節出力2の設定手順

- ① モード設定
- ② 比例帯係数 (K2) の設定 (K2=ON-OFF の場合は動作すきま (H) の設定が必要です。)
- ③ デッドバンド (DB) の設定

16-1 モードの設定 (レベルリーG)

2出力モードで調節を行なう場合は、モード1か、モード3の選択 を行ないます。

初期値はモード3となっておりますのでモード3で使用する場合は 変更の必要はありません。

モード設定は14ページを参照ください。

モード1 SV : SNGL (SV1, SVR)

RMP:--- (勾配制御動作なし)

 $\tau - F3$ SV : MULT (SV 1~SV 10, SVR)

RMP:U/D (勾配制御動作あり)

MODE=1 OUT:DUAL
SV:SNGL RMP:---

MODE=3 OUT:DUAL SV:MULT RMP:U/D


16-2 比例帯係数 (K2) の設定 (レベルI-C)

K2の設定はPID設定画面の次の画面で行ないます。

K2の設定

初期画面より \bigcirc , \triangle キー操作で PID 設定画面を呼び出します。 $\boxed{\text{ENT}}$ キー (又は \bigcirc キー) で画面を確定します。次に $\boxed{\bigcirc}$ キーを押して $\boxed{\text{K 2}}$ 画面にします。 $\boxed{\text{QCK}}$, $\boxed{\bigcirc}$ キーで数値を設定し、 $\boxed{\text{ENT}}$ キーで登録します。

PID No. は SV No. に対応しておりますので SV キーを押しますと SV No. に対応した PID No. 画面が表示されます。




PID_1 K2: 1.0 DB: 0.0%

初期値 K2:1.0

設定範囲 (0.0=ON-OFF, 0.1~10.0) 初期値 (1.0)

調節出力特性



出力特性は図-1 に示します。調節出力 2 における比例帯は PB 2=1/K 2×調節出力 1 の比例帯(%)=1/K 2×PB 1

(PB1=ON-OFF の時は、PB1を10%と仮定し PB2が計算されます。)

ここで、K2は調節出力2用比例ゲイン係数を表わします。 仮に調節出力1の比例帯を10%とし、K2比例ゲイン係数を0.1, 1.0, 10.0とした場合、調節出力2の比例帯は下記の様になります。

K 2=0.1 とした場合、PB 2=PB 1/K 2=10.0/0.1=100% K 2=1.0 とした場合、PB 2=PB 1/K 2=10.0/1.0= 10% K 2=10.0 とした場合、PB 2=PB 1/K 2=10.0/10.0= 1%


◎ 調節出力 2 ON-OFF 動作の設定

K2=0に設定することにより ON-OFF 動作となります。

 ∇ キーで K 2=0.0 に設定し、ENT キーで登録します。 K 2=ON-OFF に変わり動作すきま(H)が表示されます。

設定範囲 (H=0.1~9.9%) FS 初期値 (H=0.1%) FS

K 2=ON-OFF 時に ON と OFF との間に動作すきま (H) を設けることにより、チャタリング等を回避し安定した制御が行なえます。



16-3 デッドバンド (DB) の設定

2出力形調節を行なう場合、制御対象の特性、省エネルギー効果の 為、調節出力 1 (加熱) と調節出力 2 (冷却) の出力特性をある領域に於いて双方 0%とする場合、又反対に双方出力させて制御をする場合があります。


PID_1 K2: 1.0 DB: 0.0%

初期値 DB:0.0%

出力特性は図-2に示します。

FUNC キーで DB を設定します。 △ , ▽ キーで数値を設定し、 ENT キーで登録します。

設定範囲 (-99.9~99.9%) 初期値 (0.0%)



② 2出力モードでオートチューニングを実行した場合は、オート チュニングの結果により1出力側のPID値は変更されますが 2出力側の K 2, DB はオートチュニング実行前の値がそのまま 残りますので (オートチュニングによる変更はされません) 注 意が必要です。

◎デッドバンド (DB) 値の計算式は次のようになります。

	調節出力 I P (比例帯)	調節出力 2 K 2 (比例帯係数)	DB 値		
1	ON/OFF で無い場合	ON/OFF で無い場合	PB 1% ×DB%		
2	ON/OFF の 場合	ON/OFF で無い場合	10% FS×DB%		
3	ON/OFF で無い場合	ON/OFF の 場合	100% FS×DB%		
4	ON/OFF の 場合	ON/OFF の 場合	100% FS×DB%		

17. 機能、用語説明

□マルチ SV

本器はモード 2、3 を選択した場合、SV 値を 10 個まで設定登録することができ、SV キーにより必要な SV No. の選択及び、RSV(リモート SV)との切換えができます。

尚、現在選択実行されている SV No. に対しては、SV 画面上に [E] マークが表示されます。

□マルチ PID

マルチ SV に対して、それぞれの SV No. に対応した PID 値を設定登録することができ、PID 設定の値に依っては P, PD, PI, PID, あるいは ON-OFF 調節が可能で、P, PD, 調節の場合には、手動リセット機能があります。

ロイベント出力

イベント動作には、監視すべき対象により PV (絶対値), SV (絶対値), DEV (偏差値), AT (オートチューニング実行時), REM (リモートモード選択), RUN (勾配制御実行時), MAN (手動 調節), ERR (エラー発生時) の8種類の動作出力があります。

イベント出力は標準 DO 1, DO 2 (オープンコレクタ出力) の 2 点、オプション EV 1~EV 3 (接点出力) の 3 点と、最高 5 点を利用することができ、上記 8 種類からキー操作によって選択し、指定の出力箇所又は端子に出力することができます。

口出力リミット

調節出力の上限及び下限のリミット機能で、予めリミット値を設定した場合には調節出力の最大 及び最小値はその範囲内で出力されます。

ロオートチューニング

最適 PID 定数をリミットサイクル法により自動的に演算し求め、その値によって調節動作を行います。

ロイニシャル出力

電源投入時又はスタンバイ動作解除時の、調節出力値(負荷率)を設定することができます。

□ PV エラーアウトプット(オーバレンジ出力)

測定入力値がその範囲を超えて入力された場合、オーバレンジエラーとなり調節出力を安全側 (0%) にしますが、その場合の調節出力値を-5~105%に設定ができます。

□ PV パイアス

測定値(PV)を補正する機能でセンサの誤差分(熱電対劣化による起電力誤差等)を補正し実温指示でなく管理温度表示に一致させる機能です。

□ PV フィルタ

PV 入力、RSV 設定入力回路には、一次遅れフィルタ同様な機能を持ったソフトウエアによる定数可変型フィルタが装備されております。

□スケーリング

リニア入力の場合、デジマルポイント (小数点・XXXX~X.XXX) の選択指定ができます。測定範囲に付いては-1999~+9999 迄の範囲内で自由に選べます。

熱電対、測温抵抗体入力の場合は上下限設定リミッタの指定ができ、又リモート設定範囲も測定範囲以内で任意設定が可能です。

□勾配値設定(マルチ SV モード時)

設定値勾配制御を行うための、勾配値を設定します。SV(設定)値の変更を行った場合、変更前と後の設定値間に勾配を持たせる機能で、SV値の変更に伴いプロセスに急激な変化を与えぬよう、指示された時間と変化量で除々に設定値を変更する機能です。


18. 本体端子部接続部品

◎ 外部接点入出力用 直形プラグ (24 ピン) 本体添付品は直形プラグのみ

ピン配列


オープンコレクタ出力	ピンNo.	ピンNo.	外部接点入力
DO-COM	24	12	DI, SV-COM
DO I	23	- 11	DII
DO 2	22	10	DI 2
	21	9	DI 3
	20	8	DI 4
	19	7	SV SEL I BINCODE
	18	6	SV SEL 2
	17	5	SV SEL 4
	16	4	SV SEL 8
	15	3	
	14	2	
	1.3	1	


② 外部接点入出力用接続コード付き 直形プラグ(24 ピン) (別売り品)、シールド線、8.5 φ、 圧着端子付き、線番マーカ識別、長さ約1 m の標準加工品があります。



▼ルチ SV No. 切換器 (形式 KA 251) H 48 × W 48 × D 100 mm 外部より SV No. を切り換える場合にご利用下さい。(10点切り換え用)
 上記、外部接点入出力用接続コード付き直形プラグと合わせてご利用ください。







ハネルカット 単位:mm

19. 仕様

表 示

ディジタル表示 7セグメント LED。4桁×2組

PV (測定) 値 赤色表示 (H:14.3 mm)/SV (設定) 値 緑色表

示 (10.0 mm)

ディジタル表示 7セグメント LED。2桁×1組

選択 SV (設定) 値番号表示 緑色表示 (H:10.0 mm)

LCD 表 示 16 文字× 2 行 (バックライト付)

調節出力値及び偏差値のバーグラフ表示、各種パラメータの設定

表示

表 示 精 度 ± (0.1%FS+1 digit)/標準精度

精度維持温度範囲 23°C±1°C

表 示 分 解 能 スケーリングにより異なる (0.001, 0.01, 0.1, 1)

サンプリング時間 0.1 秒

°C / °F 表 示 前面キースイッチ操作にて選択

設定

□ローカル 設定 前面キースイッチ (8個)操作による

設定範囲測定範囲に同じマルチSV値設定10 個迄設定可能

マルチSV値選択 前面キースイッチ又は、外部接点(BIN コード)による選択

上下限設定リミット 上下限個別設定、測定範囲内任意(下限値<上限値)

PV バイアス 熱電対、測温抵抗体入力: ±99.99°C/°F

直流電圧、直流電流入力: $\pm 9999 \times \frac{1}{10}$ Unit

□リモート 設定 外部アナログ信号による非絶縁:標準 (0~10 V DC) / 絶縁:オプション

設定範囲に同じ(スケーリング可)

設 定 精 度 ± (0.1%FS+1 digit)

設 定 信 号 0~10 V, 1~5 V DC 入力抵抗:500 kΩ (0~10 V 標準付)

4~20 mA DC 受信抵抗:250 Ω

直流電圧、直流電流入力: $\pm 9999 \times \frac{1}{10}$ Unit

ローカル/リモート切換 ダイレクトトラック切換

前面キースイッチ又は外部操作による

モード選択により、リモート設定値をバンプレスにてローカル設

定値に移行

入 力

□熱 電 対 B, R, S, K, E, J, T, N, PL II, PR 40-20, WRe 5-26

(マルチ入力, マルチレンジ) U, L (DIN 43710)

 外部抵抗許容範囲
 100 Ω 以下

 入力抵抗
 500 kΩ 以上

バーンアウト機能 標準装備 (アップスケール)

スケールオーバ時の調節出力値の設定可、バーンアウト時、選択に

より ERR 出力可

□測 温 抵 抗 体 Pt 100/JPt 100

(マルチレンジ) 規 定 電 流

1 mA 導線抵抗許容範囲:一線当たり 5 Ω 以下

□電 圧(マルチ入力) 0~1, 0~2, -1~+1, 0~5, 0~10, 1~5 V DC 又は 0~10, 0~20

(プログラマブルスケーリング)-10~+10, 0~50, 0~100, 10~50 mV DC

入 力 抵 抗 500 kΩ以上

4~20 mA, 0~20 mA DC 流(マルチ入力) | 雷 (プログラマブルスケーリング) 受信抵抗 250Ω □PVフィルタ 0~100 秒 ノーマル・モード:60 dB以上、コモン・モード:140 dB以上(50/ □雑音除去比 60 Hz) 調節 1. オートチューニング機能付 PID 調節 一調 節 方 式 2. オートチューニング機能付 PID+比例調節 {(ヒート・クー ル)/2 出力} □調節出力1 0. 0.1~999.9%FS (0 設定で ON-OFF 動作になります) 比例带 (PB) 0~6000 秒 (IT = 0 で PD 動作) マニュアルリセット可 積分時間 (IT) 微分時間 (DT) 0~3600 秒 (DT=0 で PI 動作) 0~200 秒 (接点・SSR 駆動電圧出力の場合) 比例周期 動作すきま 0.1~9.9%FS (接点・SSR 駆動電圧出力時で ON-OFF 動作を行う 場合) □調 節 出 力 2(2出力形) 冷却出力比例带 0.1~10.0×PB (第1出力)% デッドバンド SV+ (0~±0.999)×PB (第1出力)% 複数設定値(10点)及びRSV(リモート)に対して、各々に個別 □マルチ PID の PID 定数設定可能 □調節出力種類/定格 点:240 V AC 2.5 A/抵抗負荷, 1 A/誘導負荷 SSR 駆動電圧: 15 V DC 20 mA 以下 (第一、第二出力共通) 圧:0~10 V DC (負荷電流 2 mA 以下) 電 流:4~20 mA DC (負荷抵抗 600 Ω以下) RA/DA 前面キースイッチは、外部信号により切換 □調節出力特性 □上下限出力リミット 上限・下限個別設定 (マルチ SV 値 10 点、及び RSV(リモート)に 対し各々設定可)-5~105% 下限く上限 □手 動 調 節 出力設定範囲 -5~105% (出力リミットが設定されている場合はその範囲内) 出力值表示 ディジタル表示 表示分解能:0.1% 自動/手動 切換 バランスレス・バンプレス (調節出力2に対しては機能せず) □設定値到達勾配制御 入力種類 熱電対、測温抵抗体/1~9999 又は 0.1~999.9°C (°F)/分(秒) 直流電圧、電流/1~9999×1又は×1/10 Unit/分(秒) 設定範囲 イベント出力(ステイタス/警報信号) 標準 2 点出力: オープンコレクタ出力/DO 1~DO 2 オープンコレクタ出力容量: 24 V DC 最大電流:50 mA オプション 3点:接点出力/EV 1~EV 3 接点容量: 240 V AC 2.5 A:抵抗負荷/ 1A:誘導負荷 (オプションを含め最大5点) □設定/選択 個別設定/個別出力、8種類のイベントから任意に選択し設定/出 力指定 (DO 1~DO 2, EV 1~EV 3)

注)マルチSV値に対して設定は共通となります。

□動作表示ランプ DO 1, DO 2, EV 1, EV 2, EV 3

イベント種類	測定範囲	動作すきま	備	考	動作遅延時間設定
DEV	±4000	0.1~9.9%	偏差	値	
P V(測定値)	- I999∼9999	個別に設定	絶 対	値	0~9999秒
S V(設定値)	測定範囲内		絶 対	値	
A T	オートチューニ	出力	ON		
ERR	PV, RSV オーノ	(一時	出力	ON	設定不可
RUN	勾配制御実行明)	出力	ON	(画面が表示され
REM	リモート・モー	出力	ON	ません)	
MAN	マニュアル・モ	ード選択時	出力	ON	

待機/非待機:前面キースイッチにより切換え PV、DEV、SV モード時/個別選択

外部スイッチ入力

□入 力 種 類 マルチ SV 値の選択、REM, MAN, AT, DA, RUN, STBY, NOP

□入力数 マルチSV値の選択(BINコード) 4点

調節モードの選択 4点

□入 力 定 格 無電圧接点

オプション

□リモート設定信号絶縁 オプションにより絶縁(標準は、PV 入力回路と○側が共通) □イベント信号接点出力 標準イベント出力 (DO 1, DO 2) に接点出力付加 (EV 1~EV 3)

機能は、接点出力 (SPST) 以外、標準イベント出力に同じ

□伝 送 出 力 測定 (PV) 値、ローカル設定 (SV) 値、リモート設定 (RSV) 値、偏差

値 (DEV), 調節出力 (OUT 1)、(OUT 2) 何れか選択、

スケーリング可能

出 力 信 号 0~10 mV DC 出力抵抗:10 Ω (1 CH 又は 2 CH)

0~10 V DC 負荷電流: 2 mA 以下 (1 CH 又は 2 CH) 4~20 mA DC 負荷抵抗: 500 Ω以下 (1 CH 又は 2 CH)

何れか指定

精度/分解能 ±0.1%FS (表示に対して)/0.01%以下

□通 信 機 能 RS-232 C 又は RS-422 A

通信方式 半二重, 調歩同期式 通信速度 1200, 2400, 4800, 9600 bps

データビット長 7ピット 偶数パリティ又は8ピット パリティ無し

通信アドレス 0~31

通信コード ASCII コード

一般仕様

□耐 電 圧

□データ保持□使用周囲温度/湿度範囲不揮発性メモリーによる−10~+50°C/90%RH以下

□電 源 電 圧 100~240 V AC 50/60 Hz 電圧変動許容範囲:90~264 V

口消費電力 約17 VA

□絶 縁 抵 抗 入力端子と電源端子間 500 V DC 20 MΩ以上

入力端子と接地端子間 500 V DC 20 MΩ以上 入力端子と接地端子間 500 V AC 1分間(感応電流:5 mA)

電源端子と接地端子間 1500 V AC 1 分間 (感応電流:5 mA)

□材 質 樹脂成形

□カ ラ ー マンセル値5 Y 8/1 相当

□外 形 寸 法 H96×W96×D140.5 (パネル内125) mm,

直形プラグ使用時 D 195.5 (パネル内 180) mm

□取 付 パネル埋込方式(取付け金具不要ワンタッチ式)

適用パネル厚 1.0~3.5 mm

□取付け穴寸法 H 92×W 92 mm (公差+0.8, -0 mm)

□重 量 約 750 g

20. 設定用パラメータ シート(お客様の設定控えとしてご利用下さい。) SV 値、PID、出力リミット値

項	8	初期値			お客様割	设定 値	マルチ SV No.		
填	H		1	2	3	4	5	6	7
SV 設定値		0							
P		3.0%							
PID 設定値		120 s							
	D	0 s							
P=0, ON-OFF	Н	0.1%							
1=0 マニュアル	R	50 %							
出力リミッタ設定値	上限	100 %							
m/// // &	下限	0%							
2 出力形調節	K 2	1.0							
(オプション	DB	0.0%							
K 2 = 0, ON-OFF	Н	0.1%	_						
項	В	初期値	お客様設定値			設定範囲			
~			8	9	10				
SV 設定値		0				₩ - 199	99999		
	Р								
		3.0 %				P=ON-	OFF, 0.1	~999.9%	
PID 設定値	1	3.0 % 120 s					OFF, 0.1		
PID 設定値	l D					I=OFF,		sec	
PID 設定値 P=0, ON-OFF	1	120 s				I=OFF, D=OFF	1~6000	sec) sec	
	D H	120 s				I=OFF, D=OFF H=0.1	1~6000 • 0~3600	sec O sec	
P=0, ON-OFF i=0 マニュアル	D H R	120 s 0 s 0.1 %				I=OFF, D=OFF H=0.1- R=0.0	1∼6000 . 0∼3600 ∼9.9 % F	sec O sec S FS	
P=0, ON-OFF	D H R	120 s 0 s 0.1 % 50 %				I=OFF, D=OFF H=0.1- R=0.0- 下限<	I∼6000 . 0∼3600 ∼9.9 % F ∼99.9 %	sec) sec 'S FS	
P=0, ON-OFF 1=0 マニュアル 出カリミッタ設定値 2 出力形調節	I D H R	120 s 0 s 0.1 % 50 % 100 %				I=OFF, D=OFF H=0.1- R=0.0- 下限<- -5%≤	I~6000 . 0~3600 ~9.9% F ~99.9% 上限≤105	sec C sec S FS %	
P=0, ON-OFF I=0 マニュアル 出カリミッタ設定値	D H R L限 下限	120 s 0 s 0.1 % 50 % 100 %				I=OFF, D=OFF H=0.1- R=0.0- 下限< -5%≤ K2=ON	I~6000 0~3600 ~9.9 % F ~99.9 % 上限≤105 ≤下限<上	sec O sec S FS % 限 .1~10.0	-

[※]小数点の位置は、熱電対、測温抵抗体の場合、入力値によって固定されています。 電圧、電流入力の場合、38ページの小数点の設定を参照下さい。

モード関係

項目	初期値	お客様設定値	設 定 範 囲
1出力 モード	モード2		モード 0 又はモード 2
2 出力 モード	モード3		モード 0 ~モード 3
出力特性	REV(逆動作)		DIR (正動作) 又は REV (逆動作)
リモート SV トラッキング	NO		NO 又は YES
冷接点温度補償	INTER		INTER 又は EXTER
表示復帰	OFF(ON 時 60 sec)		OFF 又は ON 時 10~125 sec

入力関係

(U:単位)

項	B	初期値	お客様設定値	設 定	範	#
パイアス	TC, RTD REM	0.00°C		-99.99∼99.99°C		
	mV, mA, V	0.00 U		-0.9999~999.9U		
デジタルフ	ィルタ PV	0 sec	0∼ 100 sec			
デジタルフ	ィルタ REM	0 sec	0∼ 100 sec			
PV 有効レ	ンジ H	110 % FS	100~ 110 % FS			
	L	- 10 % FS		-10~ 0 % FS		
REM 有効レンジ H		110 % FS	100~110 % FS			
	L	- 10 % FS	-10~ 0% FS			

出力関係

項	_ B	初期値	お客様設定値	設	定	範	囲
出力サイクル	·(SSR,接点)	30 sec		1∼200 sec			
イニシャル出	カ	50 %		-5~105%			
スケールアウ	+	0 %		-5~105 %			

イペント (EV. DO) 関係

イベントNa	項目	初期値	お客様の 設定値	設 定 範 囲
	種 類	DEV		種類,
	モード	DH		DEV, PV, SV, AT, RUN, ERR, REM, MAN,
EV I	設定値	4000		モード。
	Н	0.2%		DEV : DH, DL, ADH, ADL,
	SB	OFF		PV, SV: HI, H2, LI, L2
	T	0 sec		設定值,
	種類	DEV		DEV: ±4000
	モード	DL		PV, SV:-1999~9999 (設定範囲)
EV 2	設定値	-4000		
	Н	0.2%		動作すきま(H) 0.1~9.9 % FS
ĺ	SB	OFF		待機動作 (SB)
	T	0 sec		ON : 待機動作
	種類	ERR		OFF : 非待機動作
	モード			遅延時間(T) 0~9999 sec
EV 3	設定値			
	Н			
	SB			
	T			
	種類	AT		
	モード			•
DO I	設定値			
	Н			
	SB		,	
Ī	T			
	種類	REM		
	モード			
DO 2	設定値			
	Н			
Ī	SB			
Ţ	Т			

DI 割り付け関係

項	目	初期値	お客様設定値	設 定	範	囲
DI	1	NOP				
DI	2	NOP		NOP, MAN, REM,	AUTO	
DI	3	NOP		ST-BY, DA, STOP		
DI	4	NOP				

スケーリング関係

項目		初期値	お客様設定値	設 定 範 囲
小数点(リニアのみ)		XXX.X		XXXX~XXX.X
PV スケーリング	PVH	100.0 %		−1999~9999
(リニアのみ)	PVL	0.0%		
SVリミット	SVH	上限リミット値		目盛り範囲以内
(TC, RTD)	SVL	下限リミット値		
リモート スケーリング	RSH	100 %		入力範囲以内
(リニア)	RSL	0 %		
リモート スケーリング	RSH	上限リミット値	_	SV 設定範囲
(TC, RTD)	RSL	下限リミット値		

勾配関係

(U:単位)

項	目	初期値	お客様設定値	設 定 範 囲
匂配単位		U/Min		U/sec 又は U/Min
勾配タイプ		XX.XX		XXX.X 又は XX.XX
勾配設定	RMP_U	OFF		TC, RTD 入力の場合
	RMP_D	OFF		OFF, 1~9999 又は 0.1~999.9
		0.1~ 0.01~	9999 又は 999.9 又は 0 99.99 又は 0.	0.1~ 999.9 PV = XXXX 0.01~ 99.99 PV = XXXX 0.01~ 9.999 PV = XXXX 0001~0.9999 PV = X.XXX

キーロック グループ

項	B	初期値	お客様設定値	設 定 範 囲
MON:モニタ	グループ	OFF		
SVn : SV	設定 グループ	OFF		ON:設定変更 不可
PID : PID	設定 グループ	OFF		(キーロック状態)
E/D : EV, DO	設定 グループ	OFF		
RMP: 勾配值	設定 グループ	OFF		
OLT:出力リミット	設定 グループ	OFF		OFF:設定変更 可能
CTL:コントロール	グループ	OFF		(キーロック解除)
OUT: 出力関係	グループ	OFF		
INP :入力関係	グループ	OFF		
DIA : DI 割付け	グループ	OFF		
SCL:スケーリング	グループ	OFF		
RDT : 勾配関係	グループ	OFF		
MOD: モード	グループ	OFF		
OPT:オプション	グループ	OFF		
INI : イニシャライズ	グループ	OFF		
RNG: 入力選択	グループ	OFF		

オプション仕様 (オプション関係)

項目		初期値 お客様設定値		設 定 範 囲		
伝送割付け	I CH	PV		EU OU DEU DOU GUE OUE		
	2 CH	SV		PV, SV, DEV, RSV, OUT 1, OUT 2,		
伝送スケーリング	Н	上限値		設定範囲の下限値~上限値		
(PV, SV, RSV) L	L	下限値				
伝送スケーリング	Н	100 %		±100 %		
(DEV) L	L	0 %				
伝送スケーリング	Н	100 %		0~100%		
(OUT I, OUT 2)	L	0 %				

エラー表示(PV表示部)

OPV値(測定値)が、測定範囲を越えた時は次の表示になります。

PV < -10%FS					
110%FS < PV	HH				

ロセンサ異常の場合

熱電対が断線した時	HH
-----------	----

0 測温抵抗体

1の断線	HH	1 ②A
2 ·1-2 ·1-3 ·2-3 1-2-3の断線	£	₹ 2 ® B
3の断線	E	3 <u> </u>

PV_ERR_OUT設定値を出力

・温湿度制御機器&システム

株式合社 リマデン

■本 社:〒17	9 東京都練馬区北町2-30-10	☎ (03) 3931 − 9111	大代表	FAX (03) 3937 - 1240
東/京/営/集/所:〒17	9 東京都練馬区北町2-30-10	☎ (03) 3931 — 3481	代表	FAX (03) 3931 - 3480
横/浜/営/業/所:〒22	0 神奈川県横浜市西区南浅間 21-1	☎ (045) 314 - 9471	代表	FAX (045) 314 - 9480
静△岡△営△集△所:〒42	0 静岡県静岡市千代田1012-3	☎ (054) 265 - 4767	代表	FAX (054) 265 - 4772
名古量 営業所: 〒46	5 愛知県名古屋市名東区本郷2~14	☎ (052) 776 - 8751	代表	FAX (052) 776 - 8753
大小阪小営小業小所:〒56	4 大阪府吹田市南清和圖町40-14	☎ (06) 319 - 1012	代表	FAX (06) 319-0306
広/島/営/業/所:〒73	3 広島県広島市西区己斐本町 3-17-15	☎ (082) 273 - 7771	代表	FAX (082) 271 - 1310
■埼 玉 工 場:〒35	4 埼玉県入間郡三芳町藤久保573-1	☎ (0492) 59 - 0521	代表	FAX (0492) 59 - 2745

※商品の技術的内容につきましては☎(03)3931-9891 にお問合せ下さい